

2024 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ




MFS 6BZ MFS 8B MFS 9.8B MFS 9.8BX Models

Serial Number 000001BD～
OB NO.002-2 1051-0BD 3V1 2401



TOHATSU CORPORATION



パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは 2024 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
4. 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・ モデル、製造番号、年式
 - ・ 部品番号、部品名、数量、長さ、色
5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。

			適用モデル				Remarks 備 考
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Qty/個数				
			MFS6BZ	MFS6B	MFS9 8B	MFS9 8BX	
3-1	1	3V1B01000-4 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート		1	1		
3-1	2	3WBB01000-0 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート				1	
3-1	3	3FKB01000-2 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1				
	1	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッシー	1	1	1		

1
2
3

1

枝番（仕様違い）
イラスト位置 No.
Fig. No.

6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印をつけて表しています。
7. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	US : 米国、カナダ向け
	EU : EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パツナンバの 4 桁目が大文字アルファベツのものは塗装されています。

[カラーコード]

B : ブラック

Q : アクアマリンブルー

W : ホワイト

J : グレー

H : シルバー

[例示]

エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7

B: ブラック

ロウユニットアッシー (L)

3B2Q87302-6

Q: アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 916129 - 0675
 ナット・ワッシャ 940121 - 0600

首下長さ
 径
 (5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、(6) ばね座付き
 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について

ホース 98AL - 40 - 120

長さ
 径

標準部品のホース、パイプは、1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。


標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク			M: マニュアル	F: ティラーハンドル	T: パワートリム&チルト	S: ショート
M: 2ストローク	2~140	A~	E: 電動	P: リモートコントロール	G: ガスアシスト	L: ロング
MX: 2ストローク Everrun				H: マルチティラーハンドル	空白: マニュアルチルト	UL: ウルトラロング

12. 製造番号表示位置



HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2024.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - ・ model, serial number, production year
 - ・ part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model Q'ty/個数				Remarks 備 考
			ME S8BZ	ME S8B	ME S8BB	ME S8BBX	
3-1	1	3V1B01000-4 シリンダヘッドコンプリート		1	1		
3-1	2	3WBB01000-0 シリンダヘッドコンプリート				1	
3-1	3	3FKB01000-2 シリンダヘッドコンプリート	1				
3-1	1	3V1B01001-0 * CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアゲッ	1	1	1		

Sub-number describes different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order
Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

B: Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

Q: Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129 - 0675

Length (not including the head)
Diameter
(5) with flat washer, (0,1,2) no washer,
(6) with spring washer

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length
Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location



CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT.....	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP.....	5
	シリンダヘッド・オイルポンプ	
Fig. 4	PULLEY・TIMING BELT.....	9
	プーリ・タイミングベルト	
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP.....	11
	インテークマニホールド・フュエルポンプ	
Fig. 6	CARBURETOR.....	15
	キャブレタ	
Fig. 7	RECOIL STARTER.....	19
	リコイルスタータ	
Fig. 8	MAGNETO・ELECTRIC PARTS.....	23
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 9	DRIVE SHAFT HOUSING.....	31
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 10	GEAR CASE.....	33
	ギヤケース	
Fig. 11	BRACKET (MF・EF MODEL).....	41
	ブラケット (MF・EFモデル)	
Fig. 12	BRACKET (EP MODEL).....	47
	ブラケット (EPモデル)	
Fig. 13	BRACKET (EFT・EPT MODEL).....	51
	ブラケット (EFT・EPTモデル)	
Fig. 14	POWER TILT.....	55
	パワーチルト	
Fig. 15	TILLER HANDLE.....	59
	ティラハンドル	
Fig. 16	BOTTOM COWL.....	63
	ボトムカウル	
Fig. 17	SHIFT.....	67
	シフト	
Fig. 18	REMOTE CONTROL PARTS.....	69
	リモートコントロール パーツ	
Fig. 19	TOP COWL.....	73
	トップカウル	
Fig. 20	FUEL TANK.....	75
	フュエルタンク	
Fig. 21	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....	77
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 22	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS).....	81
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 23	OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL).....	83
	オプションパーツ (リモートコントロール)	
Fig. 24	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	85
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 25	ASSEMBLY・KIT PARTS.....	87
	アセンブリ・キットパーツ	
索引.....		97
INDEX.....		104
INDEX (Parts Number).....		109

Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig.3 CYLINDER HEAD · OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig.4 PULLEY · TIMING BELT
プーリー・タイミングベルト




Fig.5 INTAKE MANIFOLD · FUEL PUMP
インテークマニホールド・フェュエルポンプ




Fig.6 CARBURETOR
キャブレタ




Fig.7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig.8 MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネット・エレクトリックパーツ




Fig.9 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 10 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 11 BRACKET (MF・EF MODEL)
ブラケット (MF・EFモデル)




Fig. 12 BRACKET (EP MODEL)
ブラケット (EPモデル)




Fig. 13 BRACKET (EFT・EPT MODEL)
ブラケット (EFT・EPTモデル)




Fig. 14 POWER TILT
パワーチルト




Fig. 15 TILLER HANDLE
ティラハンドル




Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 17 SHIFT
シフト




Fig. 18 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロール パーツ




Fig. 19 TOP COWL
トップカウル




Fig. 20 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)




Fig. 23 OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL)
オプションパーツ (リモートコントロール)




Fig. 24 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




Fig. 25 ASSEMBLY · KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ





Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS9.8B	MFS9.8BX	
1-1	3V1B01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ	1	1	1	1	
1-2	3H8-02093-0	* NIPPLE 10-32 * ニップル 10-32	1	1	1	1	
1-3	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2	2	
1-4	3H8-01012-1	* CYLINDER HEAD BOLT 8-50 * シリンダヘッドボルト 8-50	8	8	8	8	Crankcase
1-5	3NV-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	1	Mark 60
1-6	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	1	1	
1-7	346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガスケット	1	1	1	1	
1-8	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	2	2	
1-9	3V1B02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾーストカバー (アウタ)	1	1	1	1	
1-10	3V1-02305-0	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	1	1	1	1	
1-16	3V2-07620-0	PLUNGER ASSY プランジャアッソ	1	1	1	1	
1-17	3V1-07410-1	OIL STRAINER ASSY オイルストレーナアッソ	1	1	1	1	
1-18	3UA-07715-0	PIPE L=120 パイプ	1	1	1	1	
1-19	369-84398-1	BAND 202 バンド	2	2	2	2	
1-20	3V1-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	1	1	1	
1-21	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	6	6	6	6	
1-22	3BJ-61017-1	BOLT 8-P1.25 ボルト 8-P1.25	6	6	6	6	
1-23	98AB-50-330	HOSE ホース	1	1	1	1	98AB-501000
1-24	3UAB01147-0	ANODE PLUG KIT アノードプラグキット	1	1	1	1	
1-25	3UAB01142-0	* ANODE PLUG ASSY * アノードプラグアッソ	1	1	1	1	
1-26	3H8B01143-1	** ANODE PLUG ** アノードプラグ	1	1	1	1	
1-27	369-60218-1	** ANODE ** アノード	1	1	1	1	
1-28	910103-0616	** BOLT ** ボルト	1	1	1	1	
1-29	3R3-01144-0	* GASKET * ガスケット	1	1	1	1	
1-30	9101E3-5620	* BOLT * ボルト	2	2	2	2	
1-31	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10	2	2	2	2	

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3

CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig.1-9

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS9.8B	MFS9.8BX	
3-1	1	3V1B01000-4 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート		1	1		
3-1	2	3WBB01000-0 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート				1	
3-1	3	3FKB01000-2 CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1				
3-2	1	3V1B01001-0 * CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッセン	1	1	1		
3-2	2	3WBB01001-0 * CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッセン				1	
3-3		3V1-07201-0 * INTAKE VALVE * インテークバルブ	2	2	2	2	
3-4		3V1-07202-0 * EXHAUST VALVE * エキゾーストバルブ	2	2	2	2	
3-5		3AA-07203-0 * VALVE SPRING L=38.3 * バルブスプリング L=38.3	4	4	4	4	
3-6		3GT-07921-0 * RETAINER * リテーナ	4	4	4	4	
3-7		3KY-07923-0 * COTTER * コッタ	8	8	8	8	
3-8		3V1-07205-0 * VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	4	4	4	4	
3-9		3R3-07204-0 * INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	2	2	2	2	Black
3-10		3R3-07206-0 * EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	2	2	2	2	Green
3-11		3H8-07025-0 * OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	1	1	1	
3-12	1	3Y4-07810-1 * CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッセン		1	1	1	
3-12	2	3FK-07810-1 * CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッセン	1				
3-13		3Y2-07935-0 * ROCKER ARM * ロッカーアーム	4	4	4	4	
3-14		3R0-07238-0 * ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	4	4	4	4	
3-15		3H8-07237-0 * ADJUSTING NUT * アジャストナット	4	4	4	4	
3-16		3Y2-07920-0 * ROCKER ARM SHAFT * ロッカーアームシャフト	1	1	1	1	
3-17		3AA-07225-0 * ROCKER SHAFT SPRING L=25 * ロッカーシャフトスプリング L=25	2	2	2	2	
3-18		3R3-07227-0 * WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャ 13.2-21.8-2	2	2	2	2	
3-19		3V1-07600-0 * OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッセン	1	1	1	1	
3-20		3V1-07653-0 * OIL PUMP GASKET * オイルポンプガスケット	1	1	1	1	
3-21		910114-5635 * BOLT * ボルト	3	3	3	3	
3-22		3V1-01005-0 CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	1	1	1	
3-23		345-01111-0 DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	2	2	
3-24		3H8-01012-1 CYLINDER HEAD BOLT 8-50 シリンダヘッドボルト 8-50	6	6	6	6	
3-25		3KK-02319-0 BOLT 25mm ボルト	3	3	3	3	

Fig. 3

CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ





Fig.1-9

[illegible]

Fig. 4


PULLEY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト



[illegible]

Fig. 5


INTAKE MANIFOLD • FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF56BZ	MF58B	MF59.8B	MF59.8BX	
5-1	3AA-02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールドアッセン	1	1	1	1	
5-2	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	2	2	2	2	
5-3	3V1-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	1	
5-4	345-06915-0	CLAMP 6.5-14L クランプ 6.5-14L	1	1	1	1	
5-5	9161G4-0653	BOLT ボルト	6	6	6	6	
5-6	940103-0600	WASHER ワッシャ	6	6	6	6	
5-7	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P クランプ 6.5-87P	1	1	1	1	Starter Case
5-8	98AB-70-275	HOSE ホース	1	1	1	1	Intake Manifold-Intake Silencer 98AB-701000
5-9	3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100 スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	1	1	1		for EP/EPT Type
5-10	3V1-76050-0	CHOKE SOLENOID チョークソレノイド (EP)	1	1	1		for EP/EPT Type
5-11	361-76073-0	* PLUNGER * プランジャ チョークソレノイド*	1	1	1		
5-12	921503-6408	SCREW スクリュー	3	3	3		Choke Solenoid for EP/EPT Type
5-13	951403-0312	SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12	1	1	1		for EP/EPT Type
5-14	346-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK チョークソレノイドフック	1	1	1		for EP/EPT Type
5-15	3V1-76078-1	CHOKE SOLENOID BRACKET ASSY チョークソレノイドブラケットアッセン (EP)	1	1	1		for EP/EPT Type
5-16	3V1-76076-0	LINK ROD リンクロッド (EP)	1	1	1		for EP/EPT Type
5-17	3V1-67196-0	ROD SNAP 1.5-2 ロッドスナップ 1.5-2	2	2	2		for EP/EPT Type
5-18	921503-0510	SCREW スクリュー	1	1	1		for EP/EPT Type
5-19	3V1-72547-0	ASSIST CORD (BLU) アシストコード (ブルー)	1	1	1		for EP Type
5-20	3T5-84398-0	BAND 104 バンド	1	1	1		for EP/EPT Type
5-21	3V1-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	2	2	2	2	
5-22	1 3V1-03952-0	INSULATOR インシュレータ		1	1	1	
5-22	2 3FK-03952-0	INSULATOR インシュレータ	1				
5-23	3Y3-67192-0	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type
5-24	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type
5-25	3V1-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY インテークサイレンサッセン	1	1	1	1	
5-26	3V1-02012-0	O-RING 2.4-35.2 Oリング 2.4-35.2	1	1	1	1	
5-27	916103-0695	BOLT ボルト	2	2	2	2	Carburetor
5-28	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	2	

Fig. 5


INTAKE MANIFOLD • FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
5-29	3H6-04000-7	FUEL PUMP ASSY フュエルポンプアッシー	1	1	1	1	
5-30	3H6-04044-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ P	1	1	1	1	White
5-31	3H6-04014-1	* CHECK VALVE * チェックバルブ R	1	1	1	1	Black R
5-32	3H6-04028-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	1	1	
5-33	3H6-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM * ポンプダイヤフラム	1	1	1	1	
5-34	921603-0308	* SCREW * スクリュー	2	2	2	2	
5-35	922503-6418	* SCREW * スクリュー	4	4	4	4	
5-36	3H6-07422-0	O-RING 2.6-18.7 オリング 2.6-18.7	1	1	1	1	
5-37	921503-5625	SCREW スクリュー	2	2	2	2	
5-38	98AB-50-260	HOSE ホース	1	1	1	1	Fuel Pump-Carburetor STD 98AB-501000
5-39	3UA-70315-0	FUEL HOSE フュエルホース	1	1	1	1	
5-40	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4	4	4	4	4	Fuel Pump-Carburetor
5-41	3V2-06157-0	PROTECTOR ϕ 12-120 プロテクタ ϕ 12-120	2	2	2	2	STD Fuel Filter-Fuel Pump Fuel Pump-Carburetor
5-42	3BJ-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=260 フュエルホース W/プロテクタ L=260		1	1		for US
5-43	3V2-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=150 フュエルホース W/プロテクタ L=150		1	1		for US
5-44	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4		4	4		for US
5-45	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー	1	1	1	1	
5-46	98AB-50-330	HOSE ホース	1	1	1	1	Connector-Fuel Filter STD 98AB-501000
5-47	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10	1	1	1	1	STD
5-48	3AA-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=350 フュエルホース W/プロテクタ L=350		1	1		for US
5-49	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4		1	1		Fuel Filter Side for US
5-49a	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4	1	1	1	1	Fuel Filter
5-50	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10		1	1		Connector Side for US

Fig. 6

CARBURETOR
キャブレタ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS9.8B	MFS9.8BX	
6-1	1	3V1-03100-4 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1	1			for F-Type
6-1	3	3V1-03133-4 CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタアッソ (EP)	1	1			for EP Type
6-1	5	3V2-03100-4 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ			1	1	for F-Type
6-1	7	3V2-03133-4 CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタアッソ (EP)			1		for EP Type
6-2		3V1-03120-0 * FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	1	1	
6-3		3V1-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット	1	1	1	1	
6-4		922503-6412 * SCREW * スクリュ	4	4	4	4	
6-5		3C8-03125-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	1	
6-6		3C8-03126-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	1	
6-7		921703-0406 * SCREW * スクリュ	1	1	1	1	
6-8		3V1-03147-1 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	1	
6-9		3V1-04476-0 * MAIN JET (#76) * メインジェット (#76)	1	1			
6-10		3V1-03169-0 * PLUG * プラグ	1	1			
6-11		3V2-04492-0 * MAIN JET (#92) * メインジェット (#92)			1	1	
6-12		3V2-03169-0 * PLUG * プラグ			1	1	
6-13		3V1-04539-0 * SLOW JET (#39) * スロージェット (#39)	1	1	1	1	
6-14	1	3V1-03141-0 * MAIN NOZZLE φ2.3 * メインノズル φ2.3	1	1			
6-14	3	3V2-03141-0 * MAIN NOZZLE φ2.6 * メインノズル φ2.6			1	1	
6-15		3V1-03116-0 * O-RING * オリング	1	1	1	1	
6-16		3V1-03128-0 * PLATE * プレート	1	1	1	1	
6-17		922503-0305 * SCREW * スクリュ	1	1	1	1	
6-18		3C8-03181-0 * CARBURETOR COVER * キャブレタカバー	1	1	1	1	
6-19		3V1-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	1	
6-20		922503-6410 * SCREW * スクリュ	2	2	2	2	
6-21		3V2-03179-0 * STOP SCREW L=18 * ストップスクリュ L=18	1	1	1	1	
6-22		3V2-03157-0 * SPRING L=14 * スプリング L=14	1	1	1	1	
6-23		3V1-03179-0 * STOP SCREW L=15 * ストップスクリュ L=15	1	1	1	1	for F Type
6-24		3V1-03191-0 * NUT * ナット	1	1	1	1	for F Type
6-25		3V1-03192-0 * DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	1	1	1	

Fig. 6

CARBURETOR


キャブレタ



[illegible]

Fig. 7


RECOIL STARTER
リコイルスタータ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF-S6BZ	MF-S8B	MF-S9.8B	MF-S9.8BX	
7-1	3UA-05090-0	RECOIL STARTER ASSY 1D リコイルスタータアッソ	1	1	1	1	
7-2	3AA-05098-1	* STARTER CASE ASSY * スタータケースアッソ	1	1	1	1	
7-3	3V1-05259-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	1	1	
7-4	3AA-05004-0	* STARTER SPRING * スタータスプリング	1	1	1	1	
7-5	3R1-05125-0	* STARTER SPRING CASE * スタータスプリングケース	1	1	1	1	
7-6	3V1-05104-1	* REEL φ140 * リール φ140	1	1	1	1	
7-7	3R1-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	2	2	
7-8	3R1-05003-2	* RATCHET * ラチェット	2	2	2	2	
7-9	3R1-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	1	1	
7-10	3R1-05138-1	* BOLT 5-10-6.8-7.8 * ボルト スタータシャフト	1	1	1	1	
7-11	3R1-05006-2	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	1	1	
7-12	3AA-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1600 * スタータロープ φ4.5-1600	1	1	1	1	
7-13	3AA-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	1	1	
7-14	3R1-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	1	1	
7-15	3UA-67503-0	* STARTER SEAL 4S * スタータシール	1	1	1	1	
7-16	3AA-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	1	1	
7-17	921503-5430	* SCREW * スクリュ	1	1	1	1	
7-18	3R1-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	1	1	
7-19	3R1-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	1	1	
7-20	3Y0-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	1	1	
7-21	3Y0-05226-0	* STARTER LOCK LEVER * スタータロックレバー	1	1	1	1	
7-22	3Y0-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * スタータロックカムスプリング	1	1	1	1	
7-23	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	1	
7-24	921503-5625	* SCREW * スクリュ	1	1	1	1	
7-25	3R0-06303-1	* COLLAR 6.2-9-12.3 * カラー 6.2-9-12.3	1	1	1	1	
7-26	3V2-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-25 プレコートボルト 6-25	3	3	3	3	
7-27	1 3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	3	for MF Type
7-27	2 3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2		for EF/EP Type
7-28	3Y0-05207-0	STARTER LOCK WIRE スタータロックワイヤ	1	1	1	1	

Fig. 7


RECOIL STARTER
リコイルスタータ



[illegible]

Fig. 8

MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF56BZ	MF58B	MF598B	MF598BX	
8-1	3AA-06091-0	FLYWHEEL W/GEAR フライホイール W/ギヤ	1	1	1		FF-51 for EF/EFT/EP/EPT Type
8-2	3AA-06021-0	EXCITER COIL エキサイタコイル	1	1	1	1	
8-3	3AA-06023-0	ALTERNATOR ASSY オルタネータアッシ	1	1	1		for E Type
8-4	3V1-06071-0	PULSAR COIL パルスコイル	1	1	1	1	
8-5	3T5-10131-0	KEY ㄠ4 キー 13.4-5-4	1	1	1	1	Magneto
8-6	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	1	1	
8-7	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	1	1	
8-8	910103-5630	BOLT ボルト	2	2	2	2	Exciter Coil
8-9	910103-5630	BOLT ボルト	4	4	4		Alternator for E Type
8-10	910103-5512	BOLT ボルト	2	2	2	2	Pulsar Coil
8-11	3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100 スパイラルチューブプロテクタ ϕ 10-100	1	1	1		Alternator & Exciter Cord for E Type
8-12	3AA-06167-0	CD UNIT CORD ASSY CDユニットコードアッシ	1	1	1	1	
8-13	3KY-07612-0	* GROMMET * グロメットオイルプレッシャスイッチ	1	1	1	1	
8-14	1 3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	2	2	2	2	Remote Control Light Green & White
8-14	2 3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	2	2	2		Stop Switch Brown & Black for EP/EPT Type
8-15	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	1	Ground Cable
8-16	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	1	for MF Type
8-17	3V1-06061-1	CD UNIT BRACKET CDユニットブラケット	1	1	1	1	
8-18	3T5-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-18-7 ラバーマウント 8.5-18-7	3	3	3	3	
8-19	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	3	Cylinder Block Side
8-20	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ラバーマウント 9-16-4.3	3	3	3	3	
8-21	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	3	
8-22	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 カラー 6.2-9-7.4	3	3	3	3	
8-23	910103-0625	BOLT ボルト	3	3	3	3	
8-24	3Y0-06060-0	CD UNIT CDユニット	1	1	1	1	
8-25	3V1-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-16 プレコートボルト 6-16	2	2	2	2	
8-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	2	
8-27	3V1-06900-1	ELECTRIC BRACKET ASSY エレクトリックブラケットアッシ	1	1	1		for E Type
8-28	3T5-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-18-7 ラバーマウント 8.5-18-7	3	3	3		for E Type


MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
8-29	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3		Cylinder Block Side for E Type
8-30	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ラバーマウント 9-16-4.3	3	3	3		for E Type
8-31	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3		Solenoid Switch Side for E Type
8-32	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 カラー 6.2-9-7.4	3	3	3		for E Type
8-33	910103-0620	BOLT ボルト	3	3	3		for E Type
8-34	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P クランプ 6.5-87P	1	1	1		for EP/EPT Type
8-35	3H8-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	1	1		for E Type
8-36	910103-5610	BOLT ボルト	2	2	2		for E Type
8-37	3Z0-72580-0	PTT SOLENOID SWITCH (A) PTTソレノイドスイッチ (A)			1		for EFT/EPT Type
8-38	910103-5620	BOLT ボルト			2		for EFT/EPT Type
8-39	930103-0600	NUT ナット			2		for EFT/EPT Type
8-40	3C8-72582-0	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=80 ソレノイドスイッチコード (A) L=80			1		Red for EFT/EPT Type
8-41	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ			1		Red Cord for EFT/EPT Type
8-42	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ			2		PTT Cord for EFT/EPT Type
8-43	3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ソレノイドスイッチコード (B) L=150			1		Black for EFT/EPT Type
8-44	1 3V1-06040-0	IGNITION COIL W/R-CAP イグニッションコイル W/R-キャップ	1	1	1		
8-44	2 3WB-06050-0	IGNITION COIL W/CAP イグニッションコイル W/キャップ				1	
8-45	1 3H6-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ W/レジスタンス	2	2	2		
8-45	2 3LD-06921-0	* PLUG CAP * プラグキャップ				2	
8-45a	3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL * プラグキャップターミナル				2	
8-45b	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド				2	
8-46	910103-5625	BOLT ボルト	2	2	2	2	
8-47	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	1	Alternator & Exciter Cord
8-48	910103-5616	BOLT ボルト	1	1	1	1	
8-49	3V5-72678-0	SEPARATE CORD (BLK) セパレートコード (ブラック)	1	1	1	1	Yellow & Black
8-50	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	1	1	1	1	Yellow Separate Cord
8-51	3H6-07611-1	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ	1	1	1	1	
8-52	3AA-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッセン	1	1	1		for E Type
8-53	350-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッセン	1	1	1		

Fig. 8

MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
8-54	3AA-76014-0	* BRUSH HOLDER * ブラシホルダ	1	1	1		
8-55	3AA-76012-0	* POSITIVE BRUSH * ブラシ (+)	1	1	1		Spring
8-56	3AA-76013-0	* NEGATIVE BRUSH * ブラシ (-)	1	1	1		Spring
8-57	916114-0830	BOLT ボルト	2	2	2		Starter Motor
8-58	940103-0800	WASHER ワッシャ	2	2	2		Starter Motor
8-59	3V1-76011-1	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット	1	1	1		for E Type
8-60	916114-0830	BOLT ボルト	2	2	2		Bracket
8-61	940103-0800	WASHER ワッシャ	2	2	2		
8-62	3AA-76065-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	1	1		for E Type
8-63	910103-5616	BOLT ボルト	1	1	1		
8-64	3AC-76120-0	BATTERY CABLE L=2500 バッテリーケーブル L=2500	1	1	1		for E Type
8-65	910103-5610	BOLT ボルト	1	1	1		
8-66	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ	1	1	1		Red
8-67	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200	1	1	1		for E Type
8-68	3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100 スパイラルチューブプロテクタ ϕ 10-100	1	1	1		Starter Cable
8-69	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP 8-18-28 ターミナルキャップ	1	1	1		Red
8-70	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ	1	1	1		Red
8-71	3V1-76066-0	FUSE WIRE ASSY L=185 ヒューズワイヤアッシー L=185	1	1	1		for E Type
8-72	3T5-76247-0	* FUSE 20A * ヒューズ 20A	2	2	2		
8-73	3R0-76064-0	FUSE HOLDER BRACKET ヒューズホルダブラケット	1	1	1		for E Type
8-74	3V1-06284-1	CABLE TERMINAL HOLDER STAY ケーブルターミナルホルダステー	1	1	1		for E Type
8-75	3AA-06281-1	CABLE TERMINAL HOLDER ケーブルターミナルホルダ	1	1	1		for E Type
8-76	174-35012-0	COLLAR 6-8-6 カラー 6-8-6	1	1	1		
8-77	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1		
8-78	910103-5616	BOLT ボルト	1	1	1		
8-79	3AA-06902-1	COVER カバー ターミナルホルダ	1	1	1		for E Type
8-80	1 3V1-72028-0	WIRING DIAGRAM DECAL ワイヤリングダイアグラムデカール	1	1	1		for EF/EFT Type
8-80	2 3V2-72028-1	WIRING DIAGRAM DECAL ワイヤリングダイアグラムデカール	1	1	1		for EP/EPT Type
8-81	3V2-76110-0	CORD ASSY コードアッシー			1		for EPT Type

Fig. 8

MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ





Fig. 9


DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング



[illegible]

Fig. 10

GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
10-1	1	3AAQ60000-1 ギヤケースアッソ	1	1	1		
10-1	2	3WBQ60000-0 ギヤケースアッソ				1	
10-2		3WB-60211-0 * ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング	1	1	1	1	
10-3		9601-0-6204 ボールベアリング 6204	1	1	1	1	
10-4		332-60005-3 PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	3	3	
10-5		332-60006-1 GASKET ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	3	
10-6		3V1-60217-0 TRIM TAB トリムタブ	1	1	1		
10-6a		338-60218-2 ANODE アノード				1	
10-7		910103-5620 BOLT ボルト	1	1	1	1	
10-8		3AA-60206-0 WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	2	2	Mark A
10-9		921503-0430 SCREW スクリュー	1	1	1	1	
10-10		930403-0400 NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	1	
10-11	1	3B2Q60100-1 PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッソ	1	1	1		
10-11	2	3WBQ60100-0 PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッソ				1	
10-12		345-65015-0 * O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	1	
10-13		369-60111-0 * OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	1	
10-14		9601-0-6004 * BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	1	1	
10-15		9101E3-5620 BOLT ボルト	2	2	2	2	
10-16		3B2-64010-1 BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッソ (A)	1	1	1	1	
10-17	1	3B2-64020-1 BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1		
10-17	2	3WB-64020-0 BEVEL GEAR B ベベルギヤ B				1	
10-18		3B2-64030-1 BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	1	1	
10-19		369-64032-0 WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	1	1	
10-20	1	369-64014-0 SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	A	A	
10-20	2	369-64015-0 SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	A	A	
10-21		3V1-64211-1 PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	1	
10-22		3B2-64215-0 CLUTCH クラッチ	1	1	1	1	
10-23		301-64217-0 PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	1	1	
10-24		3V1-64221-0 SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	1	


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
10-25	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	1	
10-26	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	1	1	
10-27	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	1	
10-28	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ホンブインペラ φ3-11	1	1	1	1	Pump Impeller
10-29	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	1	
10-30	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ホンブケースライナ	1	1	1	1	
10-31	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	1	1	
10-32	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ホンブケースガスケット	1	1	1	1	
10-33	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	1	
10-34	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	1	
10-35	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	4	4	
10-36	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	4	
10-37	3UA-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ホンブケース (ロワ)	1	1	1	1	
10-38	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	1	1	
10-39	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ホンブケースガスケット (ロワ)	1	1	1	1	
10-40	1 3B2-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	A	A	A	A	
10-40	2 3B2-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	A	A	
10-40	3 3B2-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	A	A	
10-41	1 3V1-64306-2	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッセン (S)	1	1	1		
10-41	2 3V1-64307-2	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッセン (L)	1	1	1		
10-41	3 3WB-64307-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッセン (L)				1	
10-41	4 3WB-64309-0	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッセン (UL)				1	
10-41	5 3V1-64309-2	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッセン (UL)			1		
10-42	1 9601-0-6301	* BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301	1	1	1		
10-42	2 9601-0-6301	* BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301				2	
10-43	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	1	
10-44	951407-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	1	1	
10-45	1 3V1-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1		for Transom "S"
10-45	2 3V1-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	1	for Transom "L"

Fig. 10


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
10-45	3	3V1-66014-0 CAM ROD (UL) カムロッド (UL)			1	1	for Transom "UL"
10-46		3UA-66031-0 CAM ROD BUSHING カムロッド"ブッシング"	1	1	1	1	
10-47		369-66021-1 O-RING 2.5-4.9 リング A 2.5-4.9	2	2	2	2	
10-48		332-66032-0 O-RING 2.4-15.4 リング 2.4-15.4	1	1	1	1	
10-49		369-66033-0 STOPPER ストッパ カムロッド"ブッシング"	1	1	1	1	
10-50		9101E3-5625 BOLT ボルト	1	1	1	1	
10-51		3V2-60001-0 BOLT 6-35 ボルト 6-35	4	4	4	4	
10-52		3V1-60041-0 WATER SEAL RUBBER ウォーターシールラバー	1	1	1	1	
10-53		3V1-60042-0 WATER SEAL PLATE ウォーターシールプレート	1	1	1	1	
10-54	1	3V1-65100-0 WATER PIPE (S) ウォーターパイプ (S)	1	1	1		for Transom "S"
10-54	2	3V1-65110-0 WATER PIPE (L) ウォーターパイプ (L)	1	1	1	1	for Transom "L"
10-54	3	3V1-65120-0 WATER PIPE (UL) ウォーターパイプ (UL)			1	1	for Transom "UL"
10-55		3V1-65206-0 WATER PIPE SEAL (UPPER) ウォーターパイプシール (アッパー)	1	1	1	1	
10-56		3V1-65203-0 LOCK PLATE ロックプレート	1	1	1	1	
10-57		3V1-65204-0 WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 ウォーターパイプオウキシリアリマウント 13-2.5	1	1	1	1	
10-58		9215E3-0510 SCREW スクリュー	1	1	1	1	
10-59	1	3B2B64513-1 PROPELLER ASSY (6.5") プロペラアッシー (6.5")	1	1	1	1	6ps L STD 3 x 216 x 165
10-59	2	3B2B64514-1 PROPELLER ASSY (7") プロペラアッシー (7")	1	1	1	1	(US:8ps S/L, 9.8ps L) STD 3 x 226 x 178
10-59	3	3B2B64515-1 PROPELLER ASSY (7.5") プロペラアッシー (7.5")		1	1		8/9.8ps STD 3 x 216 x 190
10-59	4	3B2B64517-1 PROPELLER ASSY (8.5") プロペラアッシー (8.5")			1		9.8ps S STD 3 x 226 x 211
10-59	5	3B2B64519-1 PROPELLER ASSY (9.5") プロペラアッシー (9.5")	1	1	1	1	OPT 3 x 226 x 255
10-59	6	3V1B64510-1 PROPELLER ASSY (5") プロペラアッシー (5")			1		(US:9.8ps UL) STD 4 x 221 x 127
10-59	7	3V1B64514-1 PROPELLER ASSY (7) プロペラアッシー (7)			1		(US:8/9.8ps L) STD 4 x 216 x 178
10-59	8	3B2B64514-1 PROPELLER ASSY (7") プロペラアッシー (7")				1	
10-59	9	3B2B64513-1 PROPELLER ASSY (6.5") プロペラアッシー (6.5")				1	
10-60		3UB-87326-0 PROPELLER HARDWARE KIT プロペラハードウェアキット	1	1	1	1	
10-61		3UB-64231-0 * THRUST HOLDER 4D * スラストホルダー	1	1	1	1	
10-62		369-64124-0 * WASHER 10.5-28-2 * ワッシャー 10.5-28-2	1	1	1	1	
10-63		369-64121-0 * PROPELLER NUT * プロペラナット	1	1	1	1	

Fig. 10

GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 11

BRACKET (MF・EF MODEL)
ブラケット (MF・EFモデル)




Fig. 9-1

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
11-1	3V1Q62112-2	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	1	1	Starboard Side
11-2	3V1Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	1	1	Port Side
11-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	1	
11-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	1	
11-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	1	
11-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	2	
11-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	1	1	
11-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	2	2	
11-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	1	1	
11-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	1	1	
11-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	1	1	
11-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	1	1	
11-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	1	1	
11-14	3V1Q62310-0	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット	1	1	1	1	
11-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	1	1	1	1	
11-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	1	
11-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	1	
11-18	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	1	1	
11-19	3V1-66322-0	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1	1	
11-20	3V1-66313-0	REVERSE LOCK ARM リバースロックアーム	1	1	1	1	
11-21	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	2	2	2	2	
11-22	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	4	4	4	4	
11-23	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1	1	
11-24	3V1-66305-1	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	1	1	
11-25	3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ロッドスナップ 5-3	1	1	1	1	
11-26	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	1	1	
11-27	1 3V1Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッシー	1	1	1		
11-27	2 3WBQ62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッシー				1	
11-28	3V1-61313-1	STUD スタット	2	2	2	2	

Fig. 11

BRACKET (MF・EF MODEL)
ブラケット (MF・EFモデル)





Fig. 9-1

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
11-29	350-62417-0	BUSHING 24-30-30 ブッシング 24-30-30	2	2	2	2	
11-30	350-62423-0	THRUST PLATE (UPPER) スラストプレート (アッパ)	2	2	2	2	
11-31	350-62415-0	O-RING 3.5-22 オリング 3.5-22	1	1	1	1	
11-32	1 3V1B61301-1	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	2		
11-32	2 3Z0-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)				2	
11-33	3UA-61343-0	BOLT M6-20 ボルト	4	4	4	4	
11-34	3V1-61333-1	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	1	1	
11-35	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	2	2	2	2	
11-36	3V1-61324-0	NUT ナット (W/フランジ)	2	2	2	2	
11-37	3V1-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント (ロウ)	2	2	2	2	
11-38	3V1Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	1	1	Starboard Side
11-39	1 3V1Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	1		Port Side
11-39	2 3WBQ61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)				1	
11-40	9101E3-5652	BOLT ボルト	2	2	2	2	
11-41	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	1	Drive Shaft Housing -Mount Bracket(R)
11-42	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	1	Swivel Bracket -Mount Bracket(R)
11-43	910103-5612	BOLT ボルト	2	2	2	2	
11-44	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストッパ アッソ	1	1	1	1	
11-45	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパ グリップ	1	1	1	1	
11-46	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	2	2	
11-47	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	1	1	
11-48	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	2	
11-49	3V1Q62105-2	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	2	2	
11-50	3V1Q62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッソ	1	1	1	1	
11-51	3M3-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュー	1	1	1	1	
11-52	3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリューハンドル	1	1	1	1	
11-53	951403-0622	** SPRING PIN ** スプリングピン	1	1	1	1	
11-54	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリューパッド	1	1	1	1	
11-55	945303-0500	* E-RING d=5 * エリング d=5	1	1	1	1	

Fig. 11


BRACKET (MF・EF MODEL)
ブラケット (MF・EFモデル)



[illegible]

Fig. 12


BRACKET (EP MODEL)
ブラケット (EP モデル)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
12-1	3AAQ62112-1	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	1		Starboard Side
12-2	3AA-84461-0	TRIM POSITION DECAL トリムポジションデカール	1	1	1		for EP/EPT Type
12-3	3AA-67589-0	LOWER TILT LIMIT DECAL ロワチルトリミットデカール	1	1	1		for EP/EPT Type
12-4	3AAQ62113-1	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	1		Port Side
12-5	3AA-67584-0	TILT LOCK DECAL チルトロックデカール	1	1	1		for EP/EPT Type
12-6	3AA-72049-0	CO-PILOT DECAL コパイロットデカール			1		for EFT Type
12-7	3AA-62117-0	DISTANCE PIECE ディスタンスピース	1	1	1		
12-8	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	2		
12-9	3AA-62163-0	TRIM SETTING PLATE トリムセッティングプレート	1	1	1		
12-10	3AA-62164-0	TILT LOCK PIECE チルトロックピース	1	1	1		
12-11	3AA-62463-0	KNOB ノブ	2	2	2		
12-12	3Y0-66112-0	SPRING スプリング チルトロックノブ	2	2	2		
12-13	921503-0535	SCREW スクリュー	2	2	2		
12-14	3AAQ62310-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット	1	1	1		
12-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	3	3	3		for EP/EFT/EPT Type
12-16	3AA-62994-0	TILT STOPPER BODY チルトストッパボディ	1	1	1		
12-17	3AA-62434-0	SPRING スプリング	1	1	1		
12-18	3AA-62995-0	TILT STOPPER SHAFT (UPPER) チルトストッパシャフト (アッパー)	1	1	1		
12-19	945303-0600	E-RING d=6 エリング d=6	2	2	2		
12-20	3AA-62996-1	TILT STOPPER SHAFT (LOWER) チルトストッパシャフト (ロワ)	1	1	1		
12-21	945303-0900	E-RING d=9 エリング d=9	1	1	1		
12-22	3AA-63727-0	SPRING スプリング	1	1	1		
12-23	332-61315-0	WASHER 10.5-18-1.5 ワッシャ 10.5-18-1.5	1	1	1		
12-24	3AA-62454-0	TILT STOPPER (L) チルトストッパ (L)	2	2	2		
12-25	3AA-62452-0	BOLT 6-12.5-9.5-2.5 ボルト	4	4	4		
12-26	941403-1000	WAVE WASHER d=10 ウェーブワッシャ d=10	2	2	2		
12-27	3AA-66322-1	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1		
12-28	3DN-66316-0	REVERSE LOCK CLIP リバースロッククリップ	2	2	2		
12-29	3AA-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1		

Fig. 12


BRACKET (EP MODEL)
ブラケット (EP モデル)



[illegible]

Fig. 13

BRACKET (EFT・EPT MODEL)
 ブラケット (EFT・EPT モデル)




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
13-1	3Z0Q77211-2	CLAMP BRACKET (PTT-R) クランプブラケット (PTT-R)			1		Starboard Side
13-2	3Z0Q77212-0	CLAMP BRACKET (PTT-L) クランプブラケット (PTT-L)			1		Port Side
13-3	3Z0-77115-0	TRIM LOCK PIN トリムロックピン			2		
13-4	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ワッシャ 8.1-16-1.5			2		
13-5	3V5-62442-0	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25			2		
13-6	3H6-60218-0	ANODE アノード			2		
13-7	910103-5616	BOLT ボルト			2		
13-8	398-62396-1	GROUND L=130 グラント (アースワイヤ) L=130			1		PT Assy-Cramp Bracket
13-9	910103-5612	BOLT ボルト			1		
13-10	3V1Q77208-0	SWIVEL BRACKET ASSY スィベルブラケットアッシー			1		
13-11	3Z0-62476-2	TILT STOPPER チルトストッパ (PTT)			1		
13-12	369-62433-1	TILT STOPPER GRIP チルトストッパグリップ			1		
13-13	353-63207-0	COLLAR 10.2-12-12 カラー 10.2-12-12			2		
13-14	940103-1000	WASHER ワッシャ			1		
13-15	951403-3516	SPRING PIN 3.5-16 スプリングピン 3.5-16			1		
13-16	3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING チルトストッパスプリング			1		
13-17	3Z0-63035-0	FRICTION PIECE フリクションピース			1		
13-18	3Z0-62417-0	BUSHING 24-30-30 ブッシング 24-30-30			1		
13-19	350-62417-0	BUSHING 24-30-30 ブッシング 24-30-30			1		
13-20	346-62127-0	CAP NUT キャップナット ブラケットボルト			2		for EFT Type
13-21	3AA-62441-0	FRICTION LEVER フリクションレバー			1		for EFT Type
13-22	3R3-62443-0	WASHER 8.1-20-0.8 ワッシャ 8.1-20-0.8			1		for EFT Type
13-23	3R3-62445-0	BOLT M8 P1.25 ボルト コパイロット			1		for EFT Type
13-24	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25			1		for EFT Type
13-25	940103-0800	WASHER ワッシャ			1		
13-26	3AA-62447-0	PLATE プレート コパイロット			1		for EFT Type
13-27	9101E3-5616	BOLT ボルト			2		for EFT Type
13-28	3R3-62448-1	WASHER 8.5-38-3 ワッシャ コパイロット			1		for EFT Type
13-29	3R3-62449-0	DISC 8.5-38-2 ディスク コパイロット 8.5-38-2			2		for EFT Type

BRACKET (EFT・EPT MODEL)
ブラケット (EFT・EPT モデル)



Fig. 14

POWER TILT
パワーチルト



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
14-1	3Z0-77221-0	CAP ASSY キャップアッソ			1		
14-2	3B7-77169-0	* O-RING * オリソグ			1		
14-3	3Z0-77175-0	MANUAL VALVE ASSY マニュアルバルブアッソ			1		
14-4	3R0-77177-0	* O-RING 2.4-9.8 * オリソグ 2.4-9.8			1		
14-5	3Z0-77179-0	* O-RING * オリソグ			1		
14-6	3R0-77171-0	C-RING クリソグ			1		
14-7	3AC-77173-0	SEAL WASHER シールワッシャ			1		
14-8	3Z0-77450-0	RELIEF VALVE ASSY リリーフバルブアッソ			1		
14-9	3Z0-77179-0	* O-RING * オリソグ			1		
14-10	3Z0-77460-0	VALVE ASSY バルブアッソ			1		
14-11	3R0-77451-0	* O-RING 1.5-3.5 * オリソグ 1.5-3.5			1		
14-12	3B7-77169-0	O-RING オリソグ			2		
14-13	3B7-77430-0	PUMP ポンプ			1		
14-14	3B7-77432-1	BOLT ボルト			2		
14-15	3B7-77431-1	BOLT ボルト			1		
14-16	3B7-77434-1	FILTER フィルタ B			1		
14-17	3E0-77163-0	COUPLING カップリソグ ポソフ			1		
14-18	3R0-77167-0	O-RING 2-62.5 オリソグ 2-62.5			1		
14-19	3Z1-84398-1	BAND バンド リートワイヤ			1		
14-20	3V1-64333-0	PRE-COATED SCREW 5-12 プレコートスクリュ 5-12			1		
14-21	3Z0-77431-0	BOLT ボルト			2		
14-22	3Z0-77180-0	MOTOR ASSY モータアッソ			1		
14-23	3Z0-77192-0	* MOTOR BRACKET ASSY * モータブラケツアッソ			1		
14-24	3Z0-77191-0	** BREAKER ** ブレーカ			1		
14-25	3Z0-77187-0	** BREAKER HOLDER ** ブレーカホルダ			1		
14-26	3Z0-77167-0	** O-RING ** オリソグ			1		
14-27	3E0-77183-0	** BRUSH ** ブラソ			1		
14-28	3E0-77184-0	** BRUSH SPRING ** ブラソスプリソグ			2		
14-29	921521-5512	** SCREW ** スクリュ			3		

Fig. 14

POWER TILT
パワーチルト





Fig. 15

TILLER HANDLE
ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF-S6BZ	MF-S8B	MF-S9.8B	MF-S9.8BX	
15-1	3V2Q63003-2	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッソ			1		for EFT Type
15-2	3V1Q63003-6	* TILLER HANDLE ASSY * ティラハンドルアッソ	1	1	1	1	for MF/EF Type
15-3	3V1Q63011-3	* TILLER HANDLE * ティラハンドル	1	1	1	1	
15-4	350-67154-0	* PLASTIC RIVET 6.5 * プラスチックリベット 6.5	1	1	1	1	
15-5	3R3-63012-0	* GRIP * グリップ	1	1	1	1	
15-6	3V1-63041-0	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	1	1	
15-7	3H6-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダンパ	1	1	1	1	
15-8	3H6-63510-0	* BUSHING 14-15.8-7 * ブッシング 14-15.8-7	1	1	1	1	
15-9	920803-0518	* SCREW * スクリュー	1	1	1	1	
15-10	3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	1	1	1	1	
15-11	9215E3-0612	* SCREW * スクリュー	1	1	1	1	
15-12	3V1-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピース	1	1	1	1	
15-13	3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	1	1	1	1	
15-14	3V1-63036-0	* SPRING * スプリング	1	1	1	1	
15-15	910103-0625	* BOLT * ボルト	1	1	1	1	for MF/EF Type
15-16	3V9-72019-1	* THROTTLE DECAL * スロットルデカール	1	1	1	1	
15-17	3V1-72615-0	* PTT SWITCH ASSY * PTTスイッチアッソ			1		for EFT Type
15-18	3V1-76032-0	* SWITCH BOX * スイッチボックス			1		for EFT Type
15-19	9215E3-0516	* SCREW * スクリュー			2		for EFT Type
15-20	336-06973-0	* CLAMP 6-9.5L * クランプ 6-9.5L			1		for EFT Type
15-21	9215E3-0512	* SCREW * スクリュー			1		for EFT Type
15-22	3V1-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	2	2	2	2	
15-23	3V1-63108-1	WASHER 39-52-1 ワッシャ 39-52-1	2	2	2	2	
15-24	3V1-63107-0	COVER カバー	1	1	1	1	
15-25	9101E3-0616	BOLT ボルト	2	2	2	2	
15-26	3V1-63600-0	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	2	2	2	2	
15-27	3V1Q62001-1	STEERING BRACKET ステアリングブラケット			1		for EFT Type
15-28	3V1-62004-0	CORD HOLDER コードホルダ			1		for EFT Type
15-29	921503-0408	SCREW スクリュー			3		for EFT Type

Fig. 15

TILLER HANDLE
ティラハンドル





Fig. 16


BOTTOM COWL
ボトムカウル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF56BZ	MF58B	MF59.8B	MF59.8BX	
16-1	3V2Q67100-0	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	1	1	
16-2	3H6-70262-0	FUEL CONNECTOR PROTECTOR フエエルコネクタプロテクタ	1	1	1	1	
16-3	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ	1	1	1		for EF/EFT Type
16-4	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチエータ	1	1	1		for EF/EFT Type
16-5	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッセン	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type
16-6	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッセン	1	1	1	1	
16-7	3AA-76026-0	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッセン	1	1	1		for EF/EFT Type
16-8	3BA-01138-0	NIPPLE 6.8-3-10 ニップル ウォータ	1	1	1	1	
16-9	1 9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	2	for MF Type Clamp, Cable Bracket
16-9	2 9101E3-5612	BOLT ボルト	1	1	1		for EF/EP Type Cable Bracket
16-10	1 3R3-71040-0	PILOT LAMP ASSY パイロットランプアッセン	1	1	1	1	for MF/EF/EP Type
16-10	2 3Z0-71040-0	PILOT LAMP ASSY パイロットランプアッセン			1		for PT Type
16-11	3V1-69000-0	STARTER LOCK CABLE BRACKET スタータロックケーブルブラケット	1	1	1	1	
16-12	3C8-67156-0	BUSHING ブッシング チョークノブ	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type
16-13	3Y3-63621-0	GROMMET グロメット (Fタイプ)	1	1	1	1	for MF Type
16-14	3V1-63624-0	GROMMET グロメット	1	1	1	1	Throttle Cable
16-15	3R3-67162-0	GROMMET 25-15-3 グロメット バッテリーケーブル	1	1	1	1	Battery Cable
16-16	1 345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	1	1	1	Main Switch for MF Type
16-16	2 345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	2	2	2		Main Switch, Stop Switch for EP/EPT Type
16-17	3R3-66226-0	GROMMET 40-18-3 グロメット シフトロッド	2	2	2	2	Shift Rod PTT Cord
16-18	3B2-67187-0	GROMMET 16-17.5 グロメット	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type Throttle Shaft
16-19	3AA-67120-1	COWL LATCH ASSY カウルラッチアッセン	1	1	1	1	
16-20	9101E3-5625	BOLT ボルト	4	4	4	4	
16-21	394-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フエエルコネクタ (エンジンメール)	1	1	1	1	
16-22	9101E3-5625	BOLT ボルト	1	1	1	1	
16-23	3A3-60984-0	SUB-WATER INLET HOSE PLUG サブウォーターインレットホースプラグ	1	1	1	1	
16-24	3V1Q67481-0	SHIFT LEVER BRACKET COVER シフトレバーブラケットカバー	1	1	1	1	
16-25	3Z0-76174-0	STAY ステー			1		for EFT/EPT Type
16-26	9101E3-5616	BOLT ボルト	1	1	1	1	

Fig. 16


BOTTOM COWL
ボトムカウル



[illegible]

Fig. 17

SHIFT
シフト




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
17-1	3Y3-66110-0	SHIFT LEVER シフトレバー	1	1	1	1	
17-2	3H6-63619-1	COLLAR 6.5-10.5-10 カラー ブラケット 6.5-10.5-10	1	1	1	1	
17-3	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	1	1	1	1	
17-4	9301E3-0600	NUT ナット	2	2	2	2	
17-5	3Y3-66134-0	SHIFT LEVER ROD シフトレバーロッド	1	1	1	1	
17-6	3R0-83715-0	CABLE JOINT 4.5-40.5 ケーブルジョイント	1	1	1	1	Rod End
17-7	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	1	1	1	1	
17-8	951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	1	1	1	Rod End
17-9	3AA-66135-1	SHIFT LEVER SHAFT シフトレバーシャフト	1	1	1	1	
17-10	3V1-66225-0	SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー	1	1	1	1	
17-11	921503-0414	SCREW スクリュー	1	1	1	1	
17-12	940103-0400	WASHER ワッシャ	1	1	1	1	
17-13	3V1-66129-0	SHIFT LEVER (REMOTE CONTROL) シフトレバー (リモートコントロール)	1	1	1	1	
17-14	951703-0800	SNAP RETAINER d=8 スナップリテーナ d=8	1	1	1	1	
17-15	3V1-66145-0	HOLDER ホルダ シフトレバーシャフト	1	1	1	1	
17-16	3V1-66187-0	SEAL RING 23-29-3.7 シールリング 23-29-3.7	1	1	1	1	
17-17	3UA-66113-0	SHIFT DETENT SPRING t=0.8 シフトデテントスプリング	1	1	1	1	
17-18	3Y1-66117-0	SHIFT DETENT SUPPORTER t=0.8 シフトデテントサポーター	1	1	1	1	
17-19	3V1-66211-1	SHIFT ROD シフトロッド	1	1	1	1	
17-20	3V1-66241-0	SHIFT ROD JOINT シフトロッドジョイント	1	1	1	1	
17-21	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	2	2	2	2	
17-22	3V1-66302-1	REVERSE LOCK LINK JOINT リバースロックリンクジョイント	1	1	1	1	
17-23	921503-0612	SCREW スクリュー	1	1	1	1	
17-24	9101E3-0625	BOLT ボルト	1	1	1	1	
17-25	3Y3Q67480-0	SHIFT LEVER BRACKET シフトレバーブラケット	1	1	1	1	
17-26	9101E3-5625	BOLT ボルト	2	2	2	2	
17-27	930103-0500	NUT ナット	1	1	1		
17-28	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	2	Holder
17-29	9101E3-5612	BOLT ボルト	1	1	1	1	Shift Lever Stopper

Fig. 18

REMOTE CONTROL PARTS

リモートコントロール パーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
18-1	3V1-83732-0	GROMMET グロメット	1	1	1		for EP Type
18-2	3V2-83732-0	GROMMET グロメット			1		for EPT Type
18-3	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	1		
18-4	3V1-66142-0	PIVOT ピボット (EP)	1	1	1		
18-5	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	1		
18-6	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1		
18-7	3V1-66134-0	SHIFT LEVER ROD シフトレバーロッド (EP)	1	1	1		
18-8	3R0-83715-0	CABLE JOINT 4.5-40.5 ケーブルジョイント	2	2	2		Rod End
18-9	930103-0500	NUT ナット	2	2	2		
18-10	951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	2	2	2		Rod End
18-11	9101E3-5612	BOLT ボルト	1	1	1	1	
18-12	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	1	1	1	1	
18-13	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	2	2	2		
18-14	3AA-83830-0	STEERING HOOK PLATE ステアリングフックプレート	1	1	1	1	
18-15	3AA-83913-0	COLLAR 10.1-20-15 カラー 10.1-20-15	2	2	2	2	
18-16	9161E3-1045	BOLT ボルト	2	2	2	2	
18-17	940103-1000	WASHER ワッシャ	2	2	2	2	
18-18	3V1Q67483-0	REMOTE CONT CABLE STAY COVER リモートコントロールケーブルステーカバー			1		for EPT Type
18-19	3V2-72615-0	PTT SWITCH ASSY PTTスイッチアッセン			1		for EPT Type
18-20	3V1-83820-0	CABLE CLIP ASSY ケーブルクリップアッセン	1	1	1	1	
18-21	9101E3-0616	BOLT ボルト	2	2	2	2	
18-22	9301E3-0600	NUT ナット	2	2	2	2	
18-23	3B7-83715-2	CABLE JOINT ケーブルジョイント	2	2	2		
18-24	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	2	2	2		
18-25	951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	2	2	2		
18-26	3V2-66128-0	SHIFT ARM (REMOTE CONTROL) シフトアーム (リモートコントロール)	1	1	1	1	Mark 3V2
18-27	3AA-84905-0	DRAG LINK ASSY ドラッグリンクアッセン	1	1	1		for EP Type
18-28	3E0-84914-0	* SPACER 9.6-19-13 * スパースドラッグリンク H	1	1	1		
18-29	3C8-84964-0	* BOLT 3/8-35 * ボルト 3/8-35	1	1	1		

Fig. 18

REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロール パーツ





Fig. 19


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 20




FUEL TANK
フュエルタンク



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
20-1	3RS-70167-0	FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッソ 12L (ト-ハツ)	1	1	1	1	STD
20-2	3UA-70167-0	FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッソ 12L (ト-ハツ)		1	1		for US
20-3	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY * フュエルタンクキャップアッソ	1	1	1	1	
20-3a	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET ** タンクフィラキャップガスケット	1	1	1	1	
20-4	3AC-70052-1	* FUEL TANK CAP ASSY * フュエルタンクキャップアッソ		1	1		for US
20-5	3AC-70055-0	* RETAINING RING * リテーニンクリン		1	1		for US
20-6	3AC-70352-1	* INSTRUCTION TAG * インスストラクシヨナタ		1	1		for US
20-7	3B2-70155-1	* PICK-UP ELBOW ASSY (12L) * ピックアップエルボアッソ	1	1	1	1	STD
20-8	3C7-70199-0	** O-RING ** オリナ	1	1	1	1	
20-9	3C7-70113-0	** FILTER ** フィルタ	1	1	1	1	
20-10	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) * クイックコネクタ (タンクメ-ル)	1	1	1	1	
20-15	1 3H6-70200-2	PRIMER BULB ASSY プライマバルブアッソ	1	1	1	1	STD
20-15	2 3AD-70200-2	PRIMER BULB ASSY プライマバルブアッソ		1	1		for US
20-16	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) * ジョイントアッソ (インレット)	1	1	1	1	
20-17	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) * ジョイントアッソ (アウトレット)	1	1	1	1	
20-18	1 3C7-70211-1	* PRIMER BULB * プライマバルブ	1	1	1	1	STD
20-18	2 3GF-70211-1	* PRIMER BULB * プライマバルブ		1	1		for US
20-19	3C7-70217-0	* CLAMP * クラン	2	2	2	2	
20-20	1 98AB-70-700	* HOSE * ホ-ス	1	1	1	1	STD 98AB-701000
20-20	2 3GF-70241-1	* LOW PERMEATION HOSE L=700 * ローパーミ-シヨナホ-ス L=700		1	1		for US
20-21	1 98AB-701600	* HOSE * ホ-ス	1	1	1	1	STD 98AB-701000 x2
20-21	2 3GF-70240-1	* LOW PERMEATION HOSE L=1600 * ローパーミ-シヨナホ-ス L=1600		1	1		for US
20-22	3GR-70280-0	* FUEL CONNECTOR MARK * フュエルコネクタマ-ク		1	1		Yellow for US see Owners Manual
20-23	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (タンクファイメ-ル)	1	1	1	1	
20-24	3GR-70250-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (エンジナファイメ-ル)	1	1	1	1	
20-25	332-70201-0	* CLAMP * クラン	4	4	4	4	

Fig. 21

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品






Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
21-1	3U2B84330-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12A) リモートコントロールヘッドアッシ (RC12A)			1		for EPT Type
21-2	3U2B84350-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY リモートコントロールヘッドアッシ (RC12C)	1	1	1		for EP Type
21-3	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	1		
21-4	1 945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	2		RC12C
21-4	2 945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6			3		RC12A
21-5	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	1		
21-6	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	2		
21-7	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	1		
21-8	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1		
21-9	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	1		
21-10	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1		
21-11	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	1		
21-12	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	1		
21-13	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	1		
21-14	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	1		
21-15	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	1		
21-16	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	1		
21-17	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	1		
21-18	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	1		
21-19	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	1		
21-20	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	1		
21-21	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	2		
21-22	3U2-84339-1	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	1		
21-23	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	1		
21-24	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	3		
21-25	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュー	7	7	7		
21-26	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュー	1	1	1		
21-27	3A3-84374-0	* SPACER * スパース	3	3	3		
21-28	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	3		

Fig. 21

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
21-29	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	2		
21-30	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	3		
21-31	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	1		
21-32	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	1		
21-33	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	2		
21-34	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	1		
21-35	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	1		
21-36	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デテントローラ	1	1	1		
21-37	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	1		
21-38	921503-0406	* SCREW * スクリュー	3	3	3		
21-39	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	1		
21-40	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	6	6	6		
21-41	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	1		
21-42	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	1		
21-43	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	1		
21-44	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	1		
21-45	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダ	1	1	1		
21-46	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	1		
21-47	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	1		
21-48	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP) * コーションデカール (SIGP)	1	1	1		
21-49	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	1		
21-50	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1		RC12C
21-51	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	1		RC12C
21-52	3A3-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ	1	1	1		RC12C
21-53	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B	1	1	1		RC12C
21-54	3A3-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM * スロットルフリクションアーム			1		RC12A
21-55	353-84394-0	* WASHER * ワッシャ			1		RC12A
21-56	3U2-84427-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー			1		RC12A
21-57	3U2-06973-0	* CLAMP * クランプ			1		RC12A

Fig. 22

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)


リモコンボックス構成部品（電装品関係）



[illegible]

Fig. 23

OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL)
オプションパーツ (リモートコントロール)







Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF-S6BZ	MF-S8B	MF-S9.8B	MF-S9.8BX	
23-1	3V2-83880-2	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	1	1	for MF/EF/EFT Type
23-2	3V1-83732-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	1	
23-3	3V1-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	1	1	1	1	
23-4	9101E3-0616	* BOLT * ボルト	2	2	2	2	
23-5	9301E3-0600	* NUT * ナット	2	2	2	2	
23-6	3V1-66134-0	* SHIFT LEVER ROD * シフトレバーロッド (EP)	1	1	1	1	
23-7	3R0-83715-0	* CABLE JOINT 4.5-40.5 * ケーブルジョイント	2	2	2	2	
23-8	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	2	
23-9	3B7-83715-2	* CABLE JOINT * ケーブルジョイント	2	2	2	2	
23-10	3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ワッシャー 8.5-18-1.6	4	4	4	4	
23-11	951603-0800	* SNAP PIN d=8 * スナップピン d=8	4	4	4	4	
23-12	3V2-66128-0	* SHIFT ARM (REMOTE CONTROL) * シフトアーム (リモートコントロール)	1	1	1	1	Mark 3V2
23-13	3V1-66142-0	* PIVOT * ピボット (EP)	1	1	1	1	
23-14	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	1	1	
23-15	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	1	
23-16	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	1	1	
23-17	910103-0612	* BOLT * ボルト	1	1	1	1	
23-18	346-67115-0	* WASHER 6.5-21-1 * ワッシャー 6.5-21-1	1	1	1	1	
23-19	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	1	1	
23-20	9101E3-5830	* BOLT * ボルト	2	2	2	2	
23-21	9301E3-0800	* NUT * ナット	2	2	2	2	
23-22	3V2-67192-0	* CHOKE ROD * チョークロッド	1	1	1	1	
23-23	3V2-67193-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	1	

Fig. 24

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)



オプションパーツ (アクセサリ)



[illegible]

Fig. 25

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット



STEERING LOCK KIT
ステアリングロックキット

MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
25-1	1	3V1Q87301-8 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッソ (S)	1	1	1		for Transom "S"
25-1	2	3V1Q87302-8 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッソ (L)	1	1	1		for Transom "L"
25-1	3	3V1Q87304-8 LOWER UNIT ASSY (UL) ロウユニットアッソ (UL)			1		for Transom "UL"
25-1	4	3WBQ87302-0 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッソ (L)				1	
25-1	5	3WBQ87304-0 LOWER UNIT ASSY (UL) ロウユニットアッソ (UL)				1	
25-2	1	3V1B87090-8 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット		1	1	1	
25-2	2	3FKB87090-5 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1				
25-3	1	3V1-87121-0 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	1	1	
25-3	2	3V1-01005-0 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	1	1	
25-3	3	3V1-01303-0 * ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	1	1	1	
25-3	4	3H8-07025-0 * OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	1	1	1	Camshaft
25-3	5	3V1-07653-0 * OIL PUMP GASKET * オイルポンプガスケット	1	1	1	1	
25-3	6	3V1-01024-0 * CYLINDER HEAD COVER GASKET * シリンダヘッドカバーガスケット	1	1	1	1	
25-3	7	3R0-07422-0 * O-RING 3.1-24.4 * オリング 3.1-24.4	1	1	1	1	Oil Filler Cap
25-3	8	3V1-00121-0 * OIL SEAL 30-45-8 * オイルシール 30-45-8	2	2	2	2	Crankshaft
25-3	9	346-01032-0 * THERMOSTAT CAP GASKET * サーモスタットキャップガスケット	1	1	1	1	
25-3	10	3V1-02305-0 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	1	1	1	1	
25-3	11	3R3-01144-0 * GASKET * ガスケット	1	1	1	1	Anode Plug
25-3	12	3V1-02104-0 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	1	
25-3	13	3V1-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	2	2	2	2	
25-3	14	3V1-02012-0 * O-RING 2.4-35.2 * オリング 2.4-35.2	1	1	1	1	Carburetor
25-3	15	3H6-07422-0 * O-RING 2.6-18.7 * オリング 2.6-18.7	1	1	1	1	Fuel Pump
25-3	16	3B2-01215-0 * OIL SEAL 12-28-5 * オイルシール 12-28-5	1	1	1	1	Drive Shaft
25-4	1	3B2-87321-5 LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	1	
25-4	2	3B2-61012-2 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	1	
25-4	3	3B2-02312-2 * EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	1	1	

Fig. 25

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット



STEERING LOCK KIT
ステアリングロックキット

MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
25-4	4	332-60006-1 * GASKET * ガasket 8.1-15-1	3	3	3	3	
25-4	5	345-65015-0 * O-RING 3.2-47 * オリグ 3.2-47	1	1	1	1	Propeller Shaft Housing
25-4	6	369-60111-0 * OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	1	Propeller Shaft
25-4	7	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイトプレートasket	1	1	1	1	
25-4	8	309-60111-0 * OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	1	Pump Case Lower
25-4	9	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースasket (ロウ)	1	1	1	1	
25-4	10	369-66021-1 * O-RING 2.5-4.9 * オリグ A 2.5-4.9	2	2	2	2	Cam Rod Bushing
25-4	11	332-66032-0 * O-RING 2.4-15.4 * オリグ 2.4-15.4	1	1	1	1	Cam Rod Bushing
25-4	12	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースasket	1	1	1	1	
25-5	1	3B2-87322-2 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリアキット	1	1	1	1	
25-5	2	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	1	
25-5	3	3B2-65022-0 * KEY φ3-11 * キー ホンブインペラ φ3-11	1	1	1	1	
25-5	4	3B2-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	1	
25-5	5	3B2-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	1	
25-5	6	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースasket	1	1	1	1	
25-5	7	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイトプレートasket	1	1	1	1	
25-5	8	9161E3-0650 * BOLT * ボルト	4	4	4	4	
25-5	9	940103-0600 * WASHER * ワッシャ	4	4	4	4	
25-5	10	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースasket (ロウ)	1	1	1	1	
25-6	1	3B2-65231-2 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	1	
25-6	2	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	1	
25-6	3	3B2-65238-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	1	Chrome Plated
25-6	4	3B2-65239-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	1	Chrome Plated
25-6	5	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースasket	1	1	1	1	
25-6	6	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイトプレートasket	1	1	1	1	
25-7	1	3V1Q87314-5 EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
25-7	2	3B2Q61110-2 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	1	

Fig. 25

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット



STEERING LOCK KIT
ステアリングロックキット

MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MF56BZ	MF58B	MF59.8B	MF59.8BX	
25-7	3	3V2-60001-0 * BOLT 6-35 * ボルト 6-35	4	4	4	4	
25-7	4	3B2-60003-1 * DRIVE SHAFT BUSHING (UL) * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	1	1	
25-7	5	3V1-64332-0 * STOPPER * ストップ ブッシング	1	1	1	1	
25-7	6	9101E3-5612 * BOLT * ボルト	2	2	2	2	
25-7	7	3V1-64309-2 * DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシー (UL)	1	1	1	1	
25-7	8	3V1-66014-0 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	1	1	
25-7	9	3V1-65120-0 * WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	1	1	
25-8	1	3V2-76300-4 ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	1	1	1	1	for MF⇒EF
25-8	2	3AA-06091-0 * FLYWHEEL W/GEAR * フライホイール W/ギヤ	1	1	1	1	
25-8	3	3AA-06023-0 * ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシー	1	1	1	1	
25-8	4	910103-5630 * BOLT * ボルト	4	4	4	4	
25-8	5	3V1-06900-1 * ELECTRIC BRACKET ASSY * エレクトリックブラケットアッシー	1	1	1	1	
25-8	6	3T5-06920-0 * RUBBER MOUNT 8.5-18-7 * ラバーマウント 8.5-18-7	3	3	3	3	
25-8	7	3B7-06305-0 * RUBBER MOUNT 9-16-4.3 * ラバーマウント 9-16-4.3	3	3	3	3	
25-8	8	3R0-66308-0 * WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	6	6	6	6	
25-8	9	3A0-76079-0 * COLLAR 6.2-9-7.4 * カラー 6.2-9-7.4	3	3	3	3	
25-8	10	9101E3-0620 * BOLT * ボルト	3	3	3	3	
25-8	11	3AA-76010-0 * STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッシー	1	1	1	1	
25-8	12	3V1-76011-1 * STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	1	1	
25-8	13	916114-0830 * BOLT * ボルト	4	4	4	4	
25-8	14	940103-0800 * WASHER * ワッシャー	4	4	4	4	
25-8	15	3H8-76040-0 * STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	1	
25-8	16	3AA-76065-0 * RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	1	
25-8	17	910103-5616 * BOLT * ボルト	1	1	1	1	
25-8	18	398-76080-1 * NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	1	
25-8	19	398-76083-0 * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチエータ	1	1	1	1	
25-8	20	3AA-76026-0 * MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシー	1	1	1	1	
25-8	21	3AC-76120-0 * BATTERY CABLE L=2500 * バッテリーケーブル L=2500	1	1	1	1	

Fig. 25

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

3

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

8

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

9

STEERING LOCK KIT
ステアリングロックキット

11



MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット

12

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS98B	MFS98BX	
25-8	22	910103-5610 * BOLT * ボルト	3	3	3	3	
25-8	23	3AA-76145-0 * TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	1	
25-8	24	3B2-76147-2 * STARTER CABLE L=200 * スターターケーブル L=200	1	1	1	1	
25-8	25	3V1-76148-0 * SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100 * スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	2	2	2	2	
25-8	26	3Y0-76145-0 * TERMINAL CAP 8-18-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	1	
25-8	27	3Y1-76145-0 * TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	1	
25-8	28	3V1-76066-0 * FUSE WIRE ASSY L=185 * ヒューズワイヤアッシー L=185	1	1	1	1	
25-8	29	3R0-76064-0 * FUSE HOLDER BRACKET * ヒューズホルダブラケット	1	1	1	1	
25-8	30	3V1-06284-1 * CABLE TERMINAL HOLDER STAY * ケーブルターミナルホルダステー	1	1	1	1	
25-8	31	3AA-06281-1 * CABLE TERMINAL HOLDER * ケーブルターミナルホルダ	1	1	1	1	
25-8	32	174-35012-0 * COLLAR 6-8-6 * カラー 6-8-6	1	1	1	1	
25-8	33	910103-5612 * BOLT * ボルト	1	1	1	1	
25-8	34	910103-5616 * BOLT * ボルト	1	1	1	1	
25-8	35	3AA-06902-1 * COVER * カバー ターミナルホルダ	1	1	1	1	
25-9	1	3V1-87122-1 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	1	
25-9	2	3V1-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット	1	1	1	1	
25-9	3	922503-6412 * SCREW * スクリュー	4	4	4	4	
25-9	4	3C8-03125-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	1	
25-9	5	3C8-03126-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	1	
25-9	6	921703-0406 * SCREW * スクリュー	1	1	1	1	
25-9	7	3V1-03147-1 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	1	
25-9	8	3V1-03116-0 * O-RING * オリング	1	1	1	1	
25-9	9	3V1-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	1	
25-9	10	922503-6410 * SCREW * スクリュー	2	2	2	2	
25-9	11	3V1-03193-0 * GASKET * ガスケット トレンスクリュー	1	1	1	1	
25-9	12	3BJ-02234-0 * FILTER * フィルタ	1	1	1	1	
25-9	13	3UA-03026-0 * SPACER * スパース	1	1	1	1	

Fig. 25

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

3

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)

8

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

9

STEERING LOCK KIT
ステアリングロックキット

11

MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット

12

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数				Remarks 備 考
			MFS6BZ	MFS8B	MFS9.8B	MFS9.8BX	
25-11	1	3V1-62500-1 STEERING LOCK KIT ステアリングロックキット	1	1	1		for EP/EPT Type
25-11	2	3V1-62510-0 * STEERING LOCK PLATE * ステアリングロックプレート	1	1	1		
25-11	3	3Z0-61334-0 * WASHER 8.5-34-3 * ワッシャ	1	1	1		
25-11	4	3Y3-60108-0 * PRE-COATED BOLT 6-12 * プレコートボルト 6-12	2	2	2		
25-11	5	3Y4-60108-0 * PRE-COATED BOLT 8-20 * プレコートボルト 8-20	1	1	1		
25-11	6	346-62127-0 * CAP NUT * キャップナット ブラケットボルト	2	2	2		
25-12	1	3V1-87500-0 MAINTENANCE KIT FOR MFS 8/9.8A3/B メンテナンスキット	1	1	1		
25-12	2	332-60006-1 * GASKET * ガasket 8.1-15-1	2	2	2		
25-12	3	369-02230-1 * FUEL FILTER ASSY * フュエルフィルタ Assy	1	1	1		
25-12	4	369-60218-1 * ANODE * アノード	1	1	1		
25-12	5	3B2-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1		
25-12	6	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガasket	1	1	1		
25-12	7	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1		
25-12	8	3B2-65022-0 * KEY ϕ 3-11 * キー ホンプインペラ ϕ 3-11	1	1	1		
25-12	9	3B2-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1		
25-12	10	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガasket	1	1	1		
25-12	11	3R3-01144-0 * GASKET * ガasket	1	1	1		
25-12	12	3R3-07406-0 * WASHER 14.5-24-1 * ワッシャ 14.5-24-1	1	1	1		
25-12	13	3V1-60217-0 * TRIM TAB * トリムタブ	1	1	1		
25-12	14	951403-0310 * SPRING PIN 3-10 * スプリングピン 3-10	2	2	2		
25-12	15	951503-0318 * SPLIT PIN 3-18 * スプリットピン 3-18	1	1	1		
25-12	16	9701-1-1103 * SPARK PLUG (DCPR6E) * スパークプラグ (DCPR6E)	2	2	2		

索引

<C>	
CDユニット	8-24
CDユニットコードアッシ	8-12
CDユニットブラケット	8-17
Cリング	14-6
C-リング	11-59
<E>	
Eリング d=5	11-22
Eリング d=5	11-55
Eリング d=5	12-47
Eリング d=6	12-19
Eリング d=6	21-4-1
Eリング d=6	21-4-2
Eリング d=9	12-21
<O>	
Oリング	6-15
Oリング	14-2
Oリング	14-5
Oリング	14-9
Oリング	14-12
Oリング	14-26
Oリング	20-8
Oリング	25-9-8
Oリング 1.5-2.5	7-29
Oリング 1.5-3.5	14-11
Oリング 2.4-15.4	10-48
Oリング 2.4-15.4	25-4-11
Oリング 2.4-35.2	5-26
Oリング 2.4-35.2	25-3-14
Oリング 2.4-9.8	14-4
Oリング 2.6-18.7	5-36
Oリング 2.6-18.7	25-3-15
Oリング 2-62.5	14-18
Oリング 3.1-24.4	3-30
Oリング 3.1-24.4	25-3-7
Oリング 3.2-47	10-12
Oリング 3.2-47	25-4-5
Oリング 3.5-22	11-31
Oリング A 2.5-4.9	10-47
Oリング A 2.5-4.9	25-4-10
<P>	
PTTスイッチアッシ	15-17
PTTスイッチアッシ	18-19
PTTスイッチアッシ	22-17
PTTソレノイドスイッチ (A)	8-37
PTアッシ	13-30
<ア>	
アーマチュアアッシ	14-32
アイドルエキゾーストポートガスケット	9-10
アイドルエキゾーストポートカバー	9-9
アシストコード (ブルー)	5-19
アシストコード (レッド) L=200	22-16
アジャストスクリュ	3-14
アジャストスクリュ	21-56
アジャストナット	3-15
アジャストナット	15-13
アノード	1-27
アノード	10-6a
アノード	11-57
アノード	13-6
アノード	25-12-4
アノードプラグ	1-26
アノードプラグアッシ	1-25
アノードプラグキット	1-24
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-44-1
イグニッションコイル W/キャップ	8-44-2
インシュレータ	5-22-1
インシュレータ	5-22-2
インストラクションタグ	20-6
インストラクションデカール	21-22
インテークサイレンサアッシ	5-25
インテークバルブ	3-3
インテークバルブシステムシール	3-9
インテークマニホールドアッシ	5-1
インテークマニホールドガスケット	5-3
インテークマニホールドガスケット	25-3-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ	7-3

ウェーブワッシャ	21-17
ウェーブワッシャ d=10	12-26
ウェーブワッシャ d=14	18-3
ウェーブワッシャ d=14	23-16
ウォータシールプレート	10-53
ウォータシールラバー	10-52
ウォータストレナ W=17	10-8
ウォータパイプ (L)	10-54-2
ウォータパイプ (S)	10-54-1
ウォータパイプ (UL)	10-54-3
ウォータパイプ (UL)	25-7-9
ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5	10-57
ウォータパイプシール (アッパ)	10-55
ウォータパイプシール (ロフ)	10-31
ウォータポンプインベラ	10-27
ウォータポンプインベラ	25-5-2
ウォータポンプインベラ	25-6-2
ウォータポンプインベラ	25-12-7
ウォータポンプガイドプレート	10-33
ウォータポンプガイドプレート	25-5-5
ウォータポンプガイドプレート	25-12-9
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	25-6-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ)	25-6-1
ウォータポンプリベアキット	25-5-1
<エ>	
エキサイタコイル	8-2
エキゾーストカバー (アウタ)	1-9
エキゾーストカバーガスケット	1-10
エキゾーストカバーガスケット	25-3-10
エキゾーストパイプガスケット	25-4-3
エキゾーストバルブ	3-4
エキゾーストバルブシステムシール	3-10
エクステンションコード L=2150	24-27
エクステンションハウジング	9-15
エクステンションハウジング	25-7-2
エクステンションハウジングキット (UL)	25-7-1
エプロンアッシ	9-12
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	25-8-1
エレクトリックブラケットアッシ	8-27
エレクトリックブラケットアッシ	25-8-5
エンジンショートブロックキット	25-2-1
エンジンショートブロックキット	25-2-2
エンジンベースガスケット	1-20
エンジンベースガスケット	25-3-3
<オ>	
オイルシール	14-31
オイルシール 12-24-8	10-38
オイルシール 12-24-8	25-4-8
オイルシール 12-28-5	9-4
オイルシール 12-28-5	25-3-16
オイルシール 15-28-10	10-13
オイルシール 15-28-10	25-4-6
オイルシール 18-35-8	3-11
オイルシール 18-35-8	25-3-4
オイルシール 30-45-8	2-5
オイルシール 30-45-8	25-3-8
オイルストレナアッシ	1-17
オイルフィラキャップ	3-29
オイルプレッシャスイッチ	8-51
オイルプレッシャデカル	19-7
オイルポンプアッシ	3-19
オイルポンプガスケット	3-20
オイルポンプガスケット	25-3-5
オイルレベルゲージ	4-1
オーバーヒートブザー	22-18
オルタネータアッシ	8-3
オルタネータアッシ	24-22
オルタネータアッシ	25-8-3
オルタネータキット	24-21
<カ>	
ガイドプレート	9-2
ガイドプレートガスケット	10-34
ガイドプレートガスケット	25-4-7
ガイドプレートガスケット	25-5-7
ガイドプレートガスケット	25-6-6
ガイドプレートガスケット	25-12-10
カウルラッチアッシ	16-19
ガスケット	1-29
ガスケット	25-3-11

ガasket	25-12-11	クランプブラケット (PTT-R)	13-1
ガasket 8.1-15-1	10-5	クランプブラケット (R)	11-1
ガasket 8.1-15-1	25-4-4	クランプブラケット (R)	12-1
ガasket 8.1-15-1	25-12-2	グリスフィッティング	11-15
ガasket ドレンスクリュ	6-26	グリスフィッティング	12-15
ガasket ドレンスクリュ	25-9-11	グリップ	15-5
カップリングポンプ	14-17	グリップ	21-15
カバー	21-44	クリップ φ10	1-31
カバー	15-24	クリップ φ10	5-47
カバー ターミナルホルダ	8-79	クリップ φ10	5-50
カバー ターミナルホルダ	25-8-35	クリップ φ9.4	5-40
カムシャフトアッシ	3-12-1	クリップ φ9.4	5-44
カムシャフトアッシ	3-12-2	クリップ φ9.4	5-49
カムロッド (L)	10-45-2	クリップ φ9.4	5-49a
カムロッド (S)	10-45-1	グロメット	9-8
カムロッド (UL)	10-45-3	グロメット	16-14
カムロッド (UL)	25-7-8	グロメット	16-18
カムロッドプッシング	10-46	グロメット	18-1
カラー 10.1-20-15	18-15	グロメット	18-2
カラー 10.2-12-12	13-13	グロメット	21-10
カラー 4-6-21	7-18	グロメット	21-50
カラー 6.2-9-12.3	7-25	グロメット	23-2
カラー 6.2-9-7.4	8-22	グロメット	23-23
カラー 6.2-9-7.4	8-32	グロメット (Fタイプ)	16-13
カラー 6.2-9-7.4	25-8-9	グロメット 13-2	7-35
カラー 6-8-6	8-76	グロメット 17-2.7	16-16-1
カラー 6-8-6	25-8-32	グロメット 17-2.7	16-16-2
カラー ブラケット 6.5-10.5-10	17-2	グロメット B	21-53
<キ>		グロメット アイドルポート	9-14
キー 10-3.7-3	4-14	グロメット シフトロッド	16-17
キー 13.4-5-4	4-10	グロメット バッテリーケーブル	16-15
キー 13.4-5-4	8-5	グロメット オイルプレッシャスイッチ	8-13
キー ボンブインペラ φ3-11	10-28	<ケ>	
キー ボンブインペラ φ3-11	25-5-3	ケーブルクリップアッシ	18-20
キー ボンブインペラ φ3-11	25-12-8	ケーブルクリップアッシ	23-3
ギャケースアッシ	10-1-1	ケーブルジョイント	17-6
ギャケースアッシ	10-1-2	ケーブルジョイント	18-8
キャップヒューズボックス (Y)	24-28	ケーブルジョイント	18-23
キャップアッシ	14-1	ケーブルジョイント	23-7
キャップナット ブラケットボルト	13-20	ケーブルジョイント	23-9
キャップナット ブラケットボルト	25-11-6	ケーブルターミナル	21-6
キャブレタアッシ	6-1-1	ケーブルターミナル プラグ	8-14-1
キャブレタアッシ	6-1-5	ケーブルターミナル プラグ	8-14-2
キャブレタアッシ (EP)	6-1-3	ケーブルターミナル プラグ	8-50
キャブレタアッシ (EP)	6-1-7	ケーブルターミナル プラグ	21-52
キャブレタガasket	5-21	ケーブルターミナル プラグ	24-30
キャブレタガasket	25-3-13	ケーブルターミナルホルダ	8-75
キャブレタカバー	6-18	ケーブルターミナルホルダ	25-8-31
キャブレタカバーガasket	6-19	ケーブルターミナルホルダステー	8-74
キャブレタカバーガasket	25-9-9	ケーブルターミナルホルダステー	25-8-30
キャブレタリペアキット	25-9-1	<コ>	
キャリングハンドル	12-35	高地補正キット	24-20-1
<ク>		高地補正キット	24-20-2
クイックコネクタ (タンクメール)	20-10	コージョンデカール	7-36
クラッチ	10-22	コージョンデカール	19-9
クラッチカム	10-43	コージョンデカール (A)	19-6
クランクシャフトアッシ	2-3	コージョンデカール (SIGP)	21-48
グランド (アースワイヤ) L=110	11-41	コージョンデカール (B)	7-32-1
グランド (アースワイヤ) L=110	11-42	コージョンデカール (B)	7-32-2
グランド (アースワイヤ) L=130	13-8	コードアッシ	8-81
クランプ	20-19	コードアッシ	22-4
クランプ	20-25	コードアッシ L=6200	22-15
クランプ	21-57	コードホルダ	15-28
クランプ 6.5-14L	5-4	コードホルダ	15-30
クランプ 6.5-47.5P	8-47	コッタ	3-7
クランプ 6.5-87P	5-7	コパイロットデカール	12-6
クランプ 6.5-87P	8-34	コントロールレバー	21-16
クランプ 6.5-87P	8-83	コンロッドアッシ	2-1
クランプ 6-9.5L	15-20	コンロッドボルト	2-2
クランプ 6-9.5L	15-31	<サ>	
クランプスクリュ	11-51	サーモスタット	1-5
クランプスクリュ	12-43	サーモスタット	24-31
クランプスクリュアッシ	11-50	サーモスタットキャップ	1-6
クランプスクリュアッシ	12-42	サーモスタットキャップガasket	1-7
クランプスクリュキット	11-49	サーモスタットキャップガasket	25-3-9
クランプスクリュキット	12-41	サブウォータインレットホースプラグ	16-23
クランプスクリュパッド	11-54	<シ>	
クランプスクリュパッド	12-46	シーリングプラグ	9-1a
クランプスクリュハンドル	11-52	シールリング 13.8-22-3.7	18-6
クランプスクリュハンドル	12-44	シールリング 13.8-22-3.7	23-15
クランプブラケット (L)	11-2	シールリング 23-29-3.7	17-16
クランプブラケット (L)	12-4	シールリング ドラッグリンク	18-32
クランプブラケット (PTT-L)	13-2	シールワッシャ	14-7

シフトアーム (リモートコントロール)	18-26	スタータケースアッシ	7-2
シフトアーム (リモートコントロール)	23-12	スタータケーブルL=200	8-67
シフトギヤアッシ	21-5	スタータケーブルL=200	25-8-24
シフトディテントサポータ	17-18	スタータシール	7-15
シフトデカル	16-27	スタータスプリング	7-4
シフトデテントスプリング	17-17	スタータスプリングケース	7-5
シフトポジションデカル	22-6	スタータソレノイド	8-35
シフトレバー	17-1	スタータソレノイド	25-8-15
シフトレバー (リモートコントロール)	17-13	スタータハンドル	7-13
シフトレバーシャフト	17-9	スタータモータアッシ	8-52
シフトレバーブラケット	17-25	スタータモータアッシ	25-8-11
シフトレバーブラケットカバー	16-24	スタータモータブラケット	8-59
シフトレバーロッド	17-5	スタータモータブラケット	25-8-12
シフトレバーロッド (EP)	18-7	スタータロープ φ4.5-1600	7-12
シフトレバーロッド (EP)	23-6	スタータロック	7-16
シフトロッド	17-19	スタータロックカム	7-20
シフトロッドジョイント	17-20	スタータロックカムスプリング	7-22
シフトロッドレバー	17-10	スタータロックケーブルブラケット	16-11
シム 21-28-0.1	10-20-1	スタータロックスプリング	7-19
シム 21-28-0.15	10-20-2	スタータロックレバー	7-21
シム 28-36.8-0.1	10-40-1	スタータロックワイヤ	7-28
シム 28-36.8-0.15	10-40-2	スタートデカル	19-10
シム 28-36.8-0.3	10-40-3	スターンブラケットスプリング	11-9
ジョイント	21-47	スタッド	11-28
ジョイントアッシ (アウトレット)	20-17	ステアリングシャフトアッシ	11-27-1
ジョイントアッシ (インレット)	20-16	ステアリングシャフトアッシ	11-27-2
シリンダピン (アッパ)	13-31	ステアリングシャフトアッシ	12-30
シリンダピン (ロフ)	13-36	ステアリングフックプレート	18-14
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	ステアリングフックプレート	23-19
シリンダヘッドアッシ	3-2-1	ステアリングブラケット	15-27
シリンダヘッドアッシ	3-2-2	ステアリングロックキット	25-11-1
シリンダヘッドガスケット	3-22	ステアリングロックプレート	25-11-2
シリンダヘッドガスケット	25-3-2	ステ	16-25
シリンダヘッドカバー	3-26	ストッパカムロッドプッシング	7-30
シリンダヘッドカバーガスケット	3-27	ストッパカムロッドプッシング	10-49
シリンダヘッドカバーガスケット	25-3-6	ストッパプッシング	9-18
シリンダヘッドコンプリート	3-1-1	ストッパプッシング	25-7-5
シリンダヘッドコンプリート	3-1-2	ストップスイッチアッシ	16-5
シリンダヘッドコンプリート	3-1-3	ストップスイッチアッシ	22-9
シリンダヘッドボルト 8-50	1-4	ストップスイッチデカル	22-11
シリンダヘッドボルト 8-50	3-24	ストップスイッチデカル	19-8
<ス>		ストップスイッチランヤードアッシ	16-6
スイッチボックス	15-18	ストップスイッチランヤードアッシ	22-10
スイベルブラケット	11-14	ストップスクリュ L=15	6-23
スイベルブラケット	12-14	ストップスクリュ L=18	6-21
スイベルブラケットアッシ	13-10	ストレージデカル	16-30
スイベルブラケットシャフトアッシ	12-31	スナップピン d=8	17-8
スクリュ	5-12	スナップピン d=8	18-10
スクリュ	5-18	スナップピン d=8	18-25
スクリュ	5-34	スナップピン d=8	23-11
スクリュ	5-35	スナップリテーナ d=8	17-14
スクリュ	5-37	スパークプラグ (DCPR6E)	3-31
スクリュ	6-4	スパークプラグ (DCPR6E)	25-12-16
スクリュ	6-7	スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	5-9
スクリュ	6-17	スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	8-11
スクリュ	6-20	スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	8-68
スクリュ	7-17	スパイラルチューブプロテクタ φ10-100	25-8-25
スクリュ	7-24	スプリットピン 3-18	10-64
スクリュ	9-3	スプリットピン 3-18	25-12-15
スクリュ	10-9	スプリング	12-17
スクリュ	10-58	スプリング	12-22
スクリュ	11-8	スプリング	15-14
スクリュ	11-10	スプリング L=14	6-22
スクリュ	12-13	スプリングクラッチ	10-24
スクリュ	14-29	スプリング チルトロックノブ	12-12
スクリュ	14-34	スプリングピン	11-53
スクリュ	15-9	スプリングピン	12-45
スクリュ	15-11	スプリングピン 3.5-16	13-15
スクリュ	15-19	スプリングピン 3-10	5-2
スクリュ	15-21	スプリングピン 3-10	10-44
スクリュ	15-29	スプリングピン 3-10	17-21
スクリュ	15-32	スプリングピン 3-10	25-12-14
スクリュ	17-11	スプリングピン 3-12	5-13
スクリュ	17-23	スプリングリテーナ クラッチ	10-26
スクリュ	21-21	スベーサ	6-38
スクリュ	21-24	スベーサ	21-27
スクリュ	21-25	スベーサ	25-9-13
スクリュ	21-26	スベーサ 6.2-9-15.7	4-3
スクリュ	21-38	スベーサ ドラッグリンク H	18-28
スクリュ	22-8	スラストプレート	21-20
スクリュ	25-9-3	スラストプレート (アッパ)	11-30
スクリュ	25-9-6	スラストホルダ	10-61
スクリュ	25-9-10	スラストロッド	11-12

スラストロッドスプリング	11-13	ドライブシャフトアッシ (S)	10-41-1
スロージェット (#39)	6-13	ドライブシャフトアッシ (UL)	10-41-4
スロットルアーム	21-3	ドライブシャフトアッシ (UL)	10-41-5
スロットルシャフト	15-6	ドライブシャフトアッシ (UL)	25-7-7
スロットルシャフトサポート	15-10	ドライブシャフトハウジングアッシ (L)	9-1-2
スロットルシャフトダンパ	15-7	ドライブシャフトハウジングアッシ (S)	9-1-1
スロットルデカル	15-16	ドライブシャフトハウジングガスケット	25-4-2
スロットルドラムアッシ	4-2	ドライブシャフトブッシング (UL)	9-17
スロットルフリクションアーム	21-54	ドライブシャフトブッシング (UL)	25-7-4
スロットルロッド	4-6	ドライブブーリー	4-9
スロットルワイヤ	15-26	ドラッグリンクアッシ J	18-27
スロットルワイヤブラケット	4-7	ドリブンブーリー	4-13
<セ>		トリムセッティングプレート	12-9
セイルプロデカル	19-11	トリムタブ	10-6
セーフティロープ φ5-1600	24-2	トリムタブ	25-12-13
セッティングプレート チルトストッパ	11-47	トリムポジションデカル	12-2
セパレートコード (ブラック)	8-49	トリムロックピン	13-3
<ソ>		ドレンスクリュ	6-25
ソレノイドスイッチコード (A) L=80	8-40	ドレンボルト	9-5
ソレノイドスイッチコード (B) L=150	8-43	<ナ>	
<タ>		ナイロンナット 3/8-24UNF	18-30
ターミナルキャップ	8-41	ナイロンナット 4-P0.7	10-10
ターミナルキャップ	8-42	ナイロンナット 7/8-14	12-32
ターミナルキャップ	8-66	ナイロンナット 8-P1.25	11-4
ターミナルキャップ	8-69	ナイロンナット 8-P1.25	12-40
ターミナルキャップ	8-70	ナイロンナット 8-P1.25	13-5
ターミナルキャップ	25-8-23	ナイロンナット 8-P1.25	13-24
ターミナルキャップ	25-8-26	ナイロンナット 8-P1.25	13-45
ターミナルキャップ	25-8-27	ナット	4-12
タイミングベルト	4-17	ナット	6-24
ダウエルピン 6-12	1-3	ナット	8-39
ダウエルピン 6-12	3-23	ナット	17-4
ダウエルピン 6-12	9-7	ナット	17-27
タコメータリードワイヤ L=6000	24-16	ナット	18-9
タコメータリードワイヤ L=6000	24-17	ナット	18-22
タッピングスクリュ 5-12	7-31	ナット	21-8
タッピングスクリュ 5-30	9-13	ナット	21-30
タンクフィラキャップガスケット	20-3a	ナット	23-5
ダンパ (アッシ)	11-34	ナット	23-8
<チ>		ナット	23-21
チェックバルブ P	5-30	ナット (W/フランジ)	11-36
チェックバルブ R	5-31	ナット 12-P1.25	8-6
チョークソレノイド (EP)	5-10	<ニ>	
チョークソレノイドフック	5-14	ニッブル 10-32	1-2
チョークソレノイドブラケットアッシ (EP)	5-15	ニッブルウォータ	16-8
チョークロッド	5-23	ニュートラルスイッチ	16-3
チョークロッド	16-28	ニュートラルスイッチ	25-8-18
チョークロッド	23-22	ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)	22-7
チルトスイッチブラグ	21-51	ニュートラルスイッチアクチエータ	16-4
チルトストッパ (L)	12-24	ニュートラルスイッチアクチエータ	25-8-19
チルトストッパ (PTT)	13-11	ニュートラルロックアーム	21-13
チルトストッパアッシ	11-44	ニュートラルロックスプリング	21-14
チルトストッパグリップ	11-45	<ノ>	
チルトストッパグリップ	13-12	ノブ	12-11
チルトストッパシャフト (アッシ)	12-18	<ハ>	
チルトストッパシャフト (ロウ)	12-20	パイプ	1-18
チルトストッパスプリング	13-16	パイロットランプアッシ	16-10-1
チルトストッパボディ	12-16	パイロットランプアッシ	16-10-2
チルトロックデカル	12-5	バッテリーケーブル L=2500	8-64
チルトロックピース	12-10	バッテリーケーブル L=2500	25-8-21
<ツ>		バルサコイル	8-4
ツールキット	24-1	バルブアッシ	14-10
<テ>		バルブスプリング L=38.3	3-5
ディスク コパイロット 8.5-38-2	13-29	バルブスプリングシート	3-8
ディスタンスピース	12-7	パワーヘッドガスケットセット	25-3-1
ディスタンスプレート ブラケット	11-7	バンド	1-19
ティラハンドル	15-3	バンド	5-20
ティラハンドルアッシ	15-1	バンド	8-45b
ティラハンドルアッシ	15-2	バンド	22-13
デカル (レバー)	22-5	バンド	22-14
デカルセット (MFS6Z)	19-5-3	バンド リードワイヤ	14-19
デカルセット (MFS8B)	19-5-1	バンド リードワイヤ 203	13-40
デカルセット (MFS9.8B)	19-5-2	<ヒ>	
デデントスプリング	21-40	ピストン	2-7-1
デデントリテーナ	21-39	ピストン (0.5 O/S)	2-7-2
デデントローラ	21-36	ピストンピン	2-8
<ト>		ピストンピンクリップ	2-9
トップカウルアッシ	19-2	ピストンリベアキット	2-6-1
トップカウルサブアッシ	19-3	ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-6-2
トップカウルシール	19-4	ピストンリング	2-11-1
ドライブギヤ	21-7	ピストンリング	2-12-1
ドライブシャフトアッシ (L)	10-41-2	ピストンリング (0.5 O/S)	2-11-2
ドライブシャフトアッシ (L)	10-41-3	ピストンリング (0.5 O/S) 2nd	2-12-2

ピストンリングオイル	2-13-1	フリクションレバー	13-21
ピストンリングオイル (0.5 O/S)	2-13-2	ブレーカ	14-24
ピストンリングセット	2-10-1	ブレーカホルダ	14-25
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-10-2	プレート	6-16
ピックアップエルボアッシ	20-7	プレート	12-34
ピニオンアッシ	8-53	プレート コパイロット	13-26
ピボット (EP)	18-4	ブレンシャフトベアリング (ブラウン)	2-4-1
ピボット (EP)	23-13	ブレンシャフトベアリング (ブラック)	2-4-2
ヒューズ 20A	8-72	プレコートスクリュ 5-12	14-20
ヒューズホルダブラケット	8-73	プレコートボルト 6-12	25-11-4
ヒューズホルダブラケット	25-8-29	プレコートボルト 6-16	8-25
ヒューズワイヤアッシ L=185	8-71	プレコートボルト 6-20	4-16
ヒューズワイヤアッシ L=185	25-8-28	プレコートボルト 6-25	7-26
ピン 3.5-28	10-23	プレコートボルト 8-20	25-11-5
<フ>		フロート	6-5
フィルタ	6-37	フロート	25-9-4
フィルタ	20-9	フロートアームピン	6-6
フィルタ	25-9-12	フロートアームピン	25-9-5
フィルタ B	14-16	フロートチャンバ	6-2
フックレバープッシング	18-5	フロートチャンバガスケット	6-3
フックレバープッシング	23-14	フロートチャンバガスケット	25-9-2
ブッシュロッド クラッチ	10-25	フロートバルブ	6-8
プッシング	13-33	フロートバルブ	25-9-7
プッシング	21-33	プロテクタ φ12-120	5-41
プッシング 13-16-31	13-32	プロテクタ φ24-70	8-82
プッシング 13-16-31	13-37	プロペラアッシ (5)	10-59-6
プッシング 14-15-8-7	15-8	プロペラアッシ (6.5")	10-59-1
プッシング 24-30-30	11-29	プロペラアッシ (6.5")	10-59-9
プッシング 24-30-30	13-18	プロペラアッシ (7")	10-59-2
プッシング 24-30-30	13-19	プロペラアッシ (7")	10-59-8
プッシング B	21-23	プロペラアッシ (7)	10-59-7
プッシング D	21-19	プロペラアッシ (7.5")	10-59-3
プッシング チョークノブ	16-12	プロペラアッシ (8.5")	10-59-4
プッシング チルトストッパ	11-46	プロペラアッシ (9.5")	10-59-5
プッシング ハンドル	15-22	プロペラシャフト	10-21
フェルコネクタ (エンジンフィメール)	20-24	プロペラシャフトハウジングアッシ	10-11-1
フェルコネクタ (エンジンメール)	16-21	プロペラシャフトハウジングアッシ	10-11-2
フェルコネクタ (タンクフィメール)	20-23	プロペラナット	10-63
フェルコネクタプロテクタ	16-2	プロペラハードウェアキット	10-60
フェルコネクタマーク	20-22	フロントハウジング	21-49
フェルタンクアッシ 12L (トーハツ)	20-1	<ヘ>	
フェルタンクアッシ 12L (トーハツ)	20-2	ベベルギア B	10-17-1
フェルタンクキャップアッシ	20-3	ベベルギア B	10-17-2
フェルタンクキャップアッシ	20-4	ベベルギア C	10-18
フェルフィルタアッシ	5-45	ベベルギアアッシ (A)	10-16
フェルフィルタアッシ	25-12-3	ベルトガイド	4-11
フェルホース	5-39	ベルトカバー	7-33
フェルホース W/プロテクタ L=150	5-43	<ホ>	
フェルホース W/プロテクタ L=260	5-42	ホース	1-23
フェルホース W/プロテクタ L=350	5-48	ホース	5-8
フェルポンプアッシ	5-29	ホース	5-38
フライホイール W/ギヤ	8-1	ホース	5-46
フライホイール W/ギヤ	25-8-2	ホース	20-20-1
ブライマバルブ	20-18-1	ホース	20-21-1
ブライマバルブ	20-18-2	ボールベアリング 6004	10-14
ブライマバルブアッシ	20-15-1	ボールベアリング 6204	10-3
ブライマバルブアッシ	20-15-2	ボールベアリング 6301	10-42-1
ブラグ	6-10	ボールベアリング 6301	10-42-2
ブラグ	6-12	ボトムカウル	16-1
ブラグ 8-8	10-4	ホルダ	21-45
ブラグキャップ	8-45-2	ホルダシフトレバーシャフト	17-15
ブラグキャップ W/レジスタンス	8-45-1	ボルト	1-8
ブラグキャップターミナル	8-45a	ボルト	1-28
ブラシ	14-27	ボルト	1-30
ブラシ (-)	8-56	ボルト	3-21
ブラシ (+)	8-55	ボルト	3-25
ブラシスプリング	14-28	ボルト	3-28-1
ブラシホルダ	8-54	ボルト	3-28-2
ブラシホルダ	14-30	ボルト	4-5
ブラスチックリベット 6.5	15-4	ボルト	4-8
ブラッシングブラグ	24-32	ボルト	5-5
ブランジャ チョークソレノイド	5-11	ボルト	5-27
ブランジャアッシ	1-16	ボルト	8-8
フリースロットルスプリング	21-43	ボルト	8-9
フリースロットルドラム	21-18	ボルト	8-10
フリースロットルレバー	21-37	ボルト	8-15
フリースロットルローラ	21-41	ボルト	8-16
フリクションスプリング	7-9	ボルト	8-23
フリクションスプリング	11-17	ボルト	8-33
フリクションピース	11-16	ボルト	8-36
フリクションピース	13-17	ボルト	8-38
フリクションピース	15-12	ボルト	8-46
フリクションプレート	7-11	ボルト	8-48

ボルト	8-57	ポンプケースガasket (ロワ)	25-5-10
ボルト	8-60	ポンプケースライナ	10-30
ボルト	8-63	ポンプケースライナ	25-5-4
ボルト	8-65	ポンプケースライナ	25-12-5
ボルト	8-77	ポンプケースライナ クロムメッキ	25-6-3
ボルト	8-78	ポンプダイヤフラム	5-33
ボルト	9-11	ポンプボディガasket	5-32
ボルト	9-19	<マ>	
ボルト	10-7	マウントブラケット (L)	11-39-1
ボルト	10-15	マウントブラケット (L)	11-39-2
ボルト	10-35	マウントブラケット (R)	11-38
ボルト	10-50	マニュアルバルブアッシ	14-3
ボルト	11-18	<メ>	
ボルト	11-33	メインジェット (#76)	6-9
ボルト	11-40	メインジェット (#92)	6-11
ボルト	11-43	メインスイッチアッシ	16-7
ボルト	11-48	メインスイッチアッシ	22-1
ボルト	11-58	メインスイッチアッシ	25-8-20
ボルト	12-8	メインスイッチキー No.943	22-2-1
ボルト	12-25	メインスイッチキー No.944	22-2-2
ボルト	12-37	メインスイッチキー No.945	22-2-3
ボルト	13-7	メインスイッチキーカバリングキャップ	22-3
ボルト	13-9	メインノズル φ2.3	6-14-1
ボルト	13-27	メインノズル φ2.6	6-14-3
ボルト	13-34	メータリードワイヤ L=1500	24-19
ボルト	13-39	メータリードワイヤ L=2000	24-18
ボルト	13-42	メンテナンスキット	25-12-1
ボルト	14-14	<モ>	
ボルト	14-15	モータアッシ	14-22
ボルト	14-21	モータブラケットアッシ	14-23
ボルト	15-15	<ヨ>	
ボルト	15-25	ヨークアッシ	14-33
ボルト	16-9-1	<ラ>	
ボルト	16-9-2	ラチェット	7-8
ボルト	16-20	ラバーマウント (アツパ)	11-32-1
ボルト	16-22	ラバーマウント (アツパ)	11-32-2
ボルト	16-26	ラバーマウント (ロワ)	11-37
ボルト	16-29	ラバーマウント 2.5-20	7-34
ボルト	16-31	ラバーマウント 8.5-18-7	8-18
ボルト	17-24	ラバーマウント 8.5-18-7	8-28
ボルト	17-26	ラバーマウント 8.5-18-7	25-8-6
ボルト	17-28	ラバーマウント 9-16-4.3	8-20
ボルト	17-29	ラバーマウント 9-16-4.3	8-30
ボルト	18-11	ラバーマウント 9-16-4.3	25-8-7
ボルト	18-16	<リ>	
ボルト	18-21	リール φ140	7-6
ボルト	21-9	リギングボルトセット	12-36
ボルト	21-35	リギングボルトセット	13-41
ボルト	21-46	リコイルスタータアッシ	7-1
ボルト	23-4	リターンスプリング	7-7
ボルト	23-17	リテーナ	3-6
ボルト	23-20	リテーニングリング	20-5
ボルト	24-23	リバースロック	11-19
ボルト	24-26	リバースロック	12-27
ボルト	24-29	リバースロックアーム	11-20
ボルト	25-5-8	リバースロッククリップ	12-28
ボルト	25-7-6	リバースロックスプリング	11-23
ボルト	25-8-4	リバースロックスプリング	12-29
ボルト	25-8-10	リバースロックリンク	11-24
ボルト	25-8-13	リバースロックリンクジョイント	17-22
ボルト	25-8-17	リバースロックロッド	11-21
ボルト	25-8-22	リモートコントロールケーブルステッカー	18-18
ボルト	25-8-33	リモートコントロールフィッティングアッシ	23-1
ボルト	25-8-34	リモートコントロールヘッドアッシ (RC12A)	21-1
ボルト 10-80	15-33	リモートコントロールヘッドアッシ (RC12C)	21-2
ボルト 3/8-35	18-29	リモートコントロールロゴデカール	22-12
ボルト 6-35	9-16	リヤハウジング	21-11
ボルト 6-35	10-51	リヤパネル	21-12
ボルト 6-35	25-7-3	リリーフバルブアッシ	14-8
ボルト 8-122	11-3	リンクロッド (EP)	5-16
ボルト 8-P1.25	1-22	<レ>	
ボルト コパイロット	13-23	レクチファイヤキット	24-24
ボルト スターシャフト	7-10	レクチファイヤコンプリート	8-62
ポンプ	14-13	レクチファイヤコンプリート	24-25
ポンプケース (アツパ)	10-29	レクチファイヤコンプリート	25-8-16
ポンプケース (ロワ)	10-37	<ロ>	
ポンプケースガasket	10-32	ローパーミエーションホース L=1600	20-21-2
ポンプケースガasket	25-4-12	ローパーミエーションホース L=700	20-20-2
ポンプケースガasket	25-5-6	ローブアンカ	7-14
ポンプケースガasket	25-6-5	ローラ	21-32
ポンプケースガasket	25-12-6	ローラベアリング	10-2
ポンプケースガasket (ロワ)	10-39	ローラリテーナ	21-42
ポンプケースガasket (ロワ)	25-4-9	ロッカ-アーム	3-13

ロッカアームシャフト	3-16
ロッカシャフトスプリング L=25	3-17
ロックプレート	10-56
ロッドスナップ 1.5-2	5-17
ロッドスナップ 3-8	5-24
ロッドスナップ 4-2	11-26
ロッドスナップ 5-3	11-25
ロワチルトリミットデカル	12-3
ロウユニットアッシ (L)	25-1-2
ロウユニットアッシ (L)	25-1-4
ロウユニットアッシ (S)	25-1-1
ロウユニットアッシ (UL)	25-1-3
ロウユニットアッシ (UL)	25-1-5
ロウユニットガasketセット	25-4-1
<ワ>	
ワイヤリングダイヤグラムデカル	8-80-1
ワイヤリングダイヤグラムデカル	8-80-2
ワッシャ	1-21
ワッシャ	3-25a
ワッシャ	5-6
ワッシャ	5-28
ワッシャ	7-23
ワッシャ	8-7
ワッシャ	8-58
ワッシャ	8-61
ワッシャ	10-36
ワッシャ	11-5
ワッシャ	11-35
ワッシャ	11-56
ワッシャ	12-38
ワッシャ	13-14
ワッシャ	13-25
ワッシャ	13-43
ワッシャ	15-34
ワッシャ	17-12
ワッシャ	18-17
ワッシャ	21-29
ワッシャ	21-31
ワッシャ	21-34
ワッシャ	21-55
ワッシャ	25-5-9
ワッシャ	25-8-14
ワッシャ	25-11-3
ワッシャ 10.5-18-1.5	12-23
ワッシャ 10.5-28-2	10-62
ワッシャ 13.2-21.8-2	3-18
ワッシャ 14.5-24-1	9-6
ワッシャ 14.5-24-1	25-12-12
ワッシャ 15.2-19-1.9	10-19
ワッシャ 22-36-1	12-33
ワッシャ 39-52-1	15-23
ワッシャ 4.3-16-1.5	11-11
ワッシャ 6.5-19-3.2	4-15
ワッシャ 6.5-21-1	17-3
ワッシャ 6.5-21-1	18-12
ワッシャ 6.5-21-1	23-18
ワッシャ 6.5-23-1.5	13-35
ワッシャ 6-16-1.5	4-4
ワッシャ 6-16-1.5	7-27-1
ワッシャ 6-16-1.5	7-27-2
ワッシャ 6-16-1.5	8-19
ワッシャ 6-16-1.5	8-21
ワッシャ 6-16-1.5	8-26
ワッシャ 6-16-1.5	8-29
ワッシャ 6-16-1.5	8-31
ワッシャ 6-16-1.5	25-8-8
ワッシャ 8.1-16-1.5	13-4
ワッシャ 8.1-20-0.8	13-22
ワッシャ 8.5-18-1.6	17-7
ワッシャ 8.5-18-1.6	18-13
ワッシャ 8.5-18-1.6	18-24
ワッシャ 8.5-18-1.6	23-10
ワッシャ 8.5-28-1	11-6
ワッシャ 8.5-28-1	13-38
ワッシャ 9.6-18-2	18-31
ワッシャ コパイロット	13-28
ワッシャ リモコンボックス	21-28

INDEX

<A>			
ADJUSTING NUT.....	3-15	BOLT.....	11-43
ADJUSTING NUT.....	15-13	BOLT.....	11-48
ADJUSTING SCREW.....	3-14	BOLT.....	11-58
ADJUSTING SCREW.....	21-56	BOLT.....	12-8
ALTERNATOR ASSY.....	8-3	BOLT.....	12-37
ALTERNATOR ASSY.....	24-22	BOLT.....	13-7
ALTERNATOR ASSY.....	25-8-3	BOLT.....	13-9
ALTERNATOR KIT.....	24-21	BOLT.....	13-27
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	24-20-1	BOLT.....	13-34
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	24-20-2	BOLT.....	13-39
ANODE.....	1-27	BOLT.....	13-42
ANODE.....	10-6a	BOLT.....	14-14
ANODE.....	11-57	BOLT.....	14-15
ANODE.....	13-6	BOLT.....	14-21
ANODE.....	25-12-4	BOLT.....	15-15
ANODE PLUG.....	1-26	BOLT.....	15-25
ANODE PLUG ASSY.....	1-25	BOLT.....	16-9-1
ANODE PLUG KIT.....	1-24	BOLT.....	16-9-2
APRON ASSY.....	9-12	BOLT.....	16-20
ARMATURE ASSY.....	14-32	BOLT.....	16-22
ASSIST CORD (BLU).....	5-19	BOLT.....	16-26
ASSIST CORD (RED) L=200.....	22-16	BOLT.....	16-29
		BOLT.....	16-31
BALL BEARING 6004.....	10-14	BOLT.....	17-24
BALL BEARING 6204.....	10-3	BOLT.....	17-26
BALL BEARING 6301.....	10-42-1	BOLT.....	17-28
BALL BEARING 6301.....	10-42-2	BOLT.....	17-29
BAND.....	14-19	BOLT.....	18-11
BAND.....	22-13	BOLT.....	18-16
BAND.....	22-14	BOLT.....	18-21
BAND 104.....	5-20	BOLT.....	21-9
BAND 104.....	8-45b	BOLT.....	21-35
BAND 202.....	1-19	BOLT.....	21-46
BAND 203.....	13-40	BOLT.....	23-4
BATTERY CABLE L=2500.....	8-64	BOLT.....	23-17
BATTERY CABLE L=2500.....	25-8-21	BOLT.....	23-20
BELT COVER.....	7-33	BOLT.....	24-23
BELT GUIDE.....	4-11	BOLT.....	24-26
BEVEL GEAR ASSY (A).....	10-16	BOLT.....	24-29
BEVEL GEAR B.....	10-17-1	BOLT.....	25-5-8
BEVEL GEAR B.....	10-17-2	BOLT.....	25-7-6
BEVEL GEAR C.....	10-18	BOLT.....	25-8-4
BOLT.....	1-8	BOLT.....	25-8-10
BOLT.....	1-28	BOLT.....	25-8-13
BOLT.....	1-30	BOLT.....	25-8-17
BOLT.....	3-21	BOLT.....	25-8-22
BOLT.....	3-28-1	BOLT.....	25-8-33
BOLT.....	3-28-2	BOLT.....	25-8-34
BOLT.....	4-5	BOLT 10-80.....	15-33
BOLT.....	4-8	BOLT 25mm.....	3-25
BOLT.....	5-5	BOLT 3/8-35.....	18-29
BOLT.....	5-27	BOLT 5-10-6-8-7.8.....	7-10
BOLT.....	8-8	BOLT 6-12.5-9.5-2.5.....	12-25
BOLT.....	8-9	BOLT 6-35.....	9-16
BOLT.....	8-10	BOLT 6-35.....	10-51
BOLT.....	8-15	BOLT 6-35.....	25-7-3
BOLT.....	8-16	BOLT 8-122.....	11-3
BOLT.....	8-23	BOLT 8-P1.25.....	1-22
BOLT.....	8-33	BOLT M6-20.....	11-33
BOLT.....	8-36	BOLT M8 P1.25.....	13-23
BOLT.....	8-38	BOTTOM COWL.....	16-1
BOLT.....	8-46	BREAKER.....	14-24
BOLT.....	8-48	BREAKER HOLDER.....	14-25
BOLT.....	8-57	BRUSH.....	14-27
BOLT.....	8-60	BRUSH HOLDER.....	8-54
BOLT.....	8-63	BRUSH HOLDER.....	14-30
BOLT.....	8-65	BRUSH SPRING.....	14-28
BOLT.....	8-77	BUSHING.....	11-46
BOLT.....	8-78	BUSHING.....	15-22
BOLT.....	9-11	BUSHING.....	16-12
BOLT.....	9-19	BUSHING.....	21-19
BOLT.....	10-7	BUSHING.....	21-23
BOLT.....	10-15	BUSHING.....	21-33
BOLT.....	10-35	BUSHING 13-16-31.....	13-32
BOLT.....	10-50	BUSHING 13-16-31.....	13-37
BOLT.....	11-18	BUSHING 13-17-19.5.....	13-33
BOLT.....	11-40	BUSHING 14-15.8-7.....	15-8
		BUSHING 24-30-30.....	11-29
		BUSHING 24-30-30.....	13-18
		BUSHING 24-30-30.....	13-19
<C>			
CABLE CLIP ASSY.....	18-20		
CABLE CLIP ASSY.....	23-3		
CABLE JOINT.....	18-23		
CABLE JOINT.....	23-9		
CABLE JOINT 4.5-40.5.....	17-6		
CABLE JOINT 4.5-40.5.....	18-8		
CABLE JOINT 4.5-40.5.....	23-7		
CABLE TERMINAL.....	21-6		
CABLE TERMINAL HOLDER.....	8-75		
CABLE TERMINAL HOLDER.....	25-8-31		
CABLE TERMINAL HOLDER STAY.....	8-74		
CABLE TERMINAL HOLDER STAY.....	25-8-30		
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-14-1		
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-14-2		
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-50		
CABLE TERMINAL PLUG.....	21-52		
CABLE TERMINAL PLUG.....	24-30		
CAM ROD (L).....	10-45-2		
CAM ROD (S).....	10-45-1		
CAM ROD (UL).....	10-45-3		
CAM ROD (UL).....	25-7-8		
CAM ROD BUSHING.....	10-46		
CAMSHAFT ASSY.....	3-12-1		
CAMSHAFT ASSY.....	3-12-2		
CAP (Y).....	24-28		
CAP ASSY.....	14-1		
CAP NUT.....	13-20		
CAP NUT.....	25-11-6		
CARBURETOR ASSY.....	6-1-1		
CARBURETOR ASSY.....	6-1-5		
CARBURETOR ASSY (EP).....	6-1-3		
CARBURETOR ASSY (EP).....	6-1-7		
CARBURETOR COVER.....	6-18		
CARBURETOR COVER GASKET.....	6-19		
CARBURETOR COVER GASKET.....	25-9-9		
CARBURETOR GASKET.....	5-21		
CARBURETOR GASKET.....	25-3-13		
CARBURETOR REPAIR KIT.....	25-9-1		
CARRYING HANDLE.....	12-35		
CAUTION DECAL.....	19-9		
CAUTION DECAL (A).....	19-6		
CAUTION DECAL (B).....	7-32-1		
CAUTION DECAL (B).....	7-32-2		
CAUTION DECAL (SIGP).....	7-36		
CAUTION DECAL (SIGP).....	21-48		
CD UNIT.....	8-24		
CD UNIT BRACKET.....	8-17		
CD UNIT CORD ASSY.....	8-12		
CHECK VALVE.....	5-30		
CHECK VALVE.....	5-31		
CHOKE ROD.....	5-23		
CHOKE ROD.....	16-28		
CHOKE ROD.....	23-22		
CHOKE SOLENOID.....	5-10		
CHOKE SOLENOID BRACKET ASSY.....	5-15		
CHOKE SOLENOID HOOK.....	5-14		
CLAMP.....	20-19		
CLAMP.....	20-25		
CLAMP.....	21-57		
CLAMP 6.5-14L.....	5-4		
CLAMP 6.5-47.5P.....	8-47		
CLAMP 6.5-87P.....	5-7		
CLAMP 6.5-87P.....	8-34		
CLAMP 6.5-87P.....	8-83		
CLAMP 6-9.5L.....	15-20		
CLAMP 6-9.5L.....	15-31		
CLAMP BRACKET (L).....	11-2		
CLAMP BRACKET (L).....	12-4		
CLAMP BRACKET (PTT-L).....	13-2		
CLAMP BRACKET (PTT-R).....	13-1		
CLAMP BRACKET (R).....	11-1		
CLAMP BRACKET (R).....	12-1		
CLAMP SCREW.....	11-51		
CLAMP SCREW.....	12-43		
CLAMP SCREW ASSY.....	11-50		

CLAMP SCREW ASSY.....	12-42	DRIVE SHAFT ASSY (S).....	10-41-1	FUSE HOLDER BRACKET.....	8-73
CLAMP SCREW HANDLE.....	11-52	DRIVE SHAFT ASSY (UL).....	10-41-4	FUSE HOLDER BRACKET.....	25-8-29
CLAMP SCREW HANDLE.....	12-44	DRIVE SHAFT ASSY (UL).....	10-41-5	FUSE WIRE ASSY L=185.....	8-71
CLAMP SCREW KIT.....	11-49	DRIVE SHAFT ASSY (UL).....	25-7-7	FUSE WIRE ASSY L=185.....	25-8-28
CLAMP SCREW KIT.....	12-41	DRIVE SHAFT BUSHING (UL).....	9-17	<G>.....	
CLAMP SCREW PAD.....	11-54	DRIVE SHAFT BUSHING (UL).....	25-7-4	GASKET.....	1-29
CLAMP SCREW PAD.....	12-46	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L).....	9-1-2	GASKET.....	6-26
CLIP ϕ 10.....	1-31	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S).....	9-1-1	GASKET.....	10-5
CLIP ϕ 10.....	5-47	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET.....	25-4-2	GASKET.....	25-3-11
CLIP ϕ 10.....	5-50	DRIVEN PULLEY.....	4-13	GASKET.....	25-4-4
CLIP ϕ 9.4.....	5-40	<E>.....		GASKET.....	25-9-11
CLIP ϕ 9.4.....	5-44	ELECTRIC BRACKET ASSY.....	8-27	GASKET.....	25-12-2
CLIP ϕ 9.4.....	5-49	ELECTRIC BRACKET ASSY.....	25-8-5	GASKET.....	25-12-11
CLIP ϕ 9.4.....	5-49a	ELECTRIC STARTER KIT (F).....	25-8-1	GEAR CASE ASSY.....	10-1-1
CLUTCH.....	10-22	ENGINE BASEMENT GASKET.....	1-20	GEAR CASE ASSY.....	10-1-2
CLUTCH CAM.....	10-43	ENGINE BASEMENT GASKET.....	25-3-3	GREASE FITTING.....	11-15
COLLAR 10.1-20-15.....	18-15	ENGINE SHORT BLOCK KIT.....	25-2-1	GREASE FITTING.....	12-15
COLLAR 10.2-12-12.....	13-13	ENGINE SHORT BLOCK KIT.....	25-2-2	GRIP.....	15-5
COLLAR 4-6-21.....	7-18	E-RING d=5.....	11-22	GRIP.....	21-15
COLLAR 6.2-9-12.3.....	7-25	E-RING d=5.....	11-55	GROMMET.....	8-13
COLLAR 6.2-9-7.4.....	8-22	E-RING d=5.....	12-47	GROMMET.....	16-13
COLLAR 6.2-9-7.4.....	8-32	E-RING d=6.....	12-19	GROMMET.....	16-14
COLLAR 6.2-9-7.4.....	25-8-9	E-RING d=6.....	21-4-1	GROMMET.....	18-1
COLLAR 6.5-10.5-10.....	17-2	E-RING d=6.....	21-4-2	GROMMET.....	18-2
COLLAR 6-8-6.....	8-76	E-RING d=9.....	12-21	GROMMET.....	21-10
COLLAR 6-8-6.....	25-8-32	EXCITER COIL.....	8-2	GROMMET.....	21-50
CONNECTING ROD ASSY.....	2-1	EXHAUST COVER (OUTER).....	1-9	GROMMET.....	21-53
CONNECTING ROD BOLT.....	2-2	EXHAUST COVER GASKET.....	1-10	GROMMET.....	23-2
CONTROL LEVER.....	21-16	EXHAUST COVER GASKET.....	25-3-10	GROMMET.....	23-23
CO-PILOT DECAL.....	12-6	EXHAUST PIPE GASKET.....	25-4-3	GROMMET 10.7-3.5.....	9-8
CORD ASSY.....	8-81	EXHAUST VALVE.....	3-4	GROMMET 12.7-16.2.....	9-14
CORD ASSY.....	22-4	EXHAUST VALVE STEM SEAL.....	3-10	GROMMET 13-2.....	7-35
CORD ASSY L=6200.....	22-15	EXTENSION CORD L=2150.....	24-27	GROMMET 16-17.5.....	16-18
CORD HOLDER.....	15-28	EXTENSION HOUSING.....	9-15	GROMMET 17-2.7.....	16-16-1
CORD HOLDER.....	15-30	EXTENSION HOUSING.....	25-7-2	GROMMET 17-2.7.....	16-16-2
COTTER.....	3-7	EXTENSION HOUSING KIT (UL).....	25-7-1	GROMMET 25-15-3.....	16-15
COUPLING.....	14-17	<F>.....		GROMMET 40-18-3.....	16-17
COVER.....	8-79	FILTER.....	6-37	GROUND L=110.....	11-41
COVER.....	15-24	FILTER.....	14-16	GROUND L=110.....	11-42
COVER.....	21-44	FILTER.....	20-9	GROUND L=130.....	13-8
COVER.....	25-8-35	FILTER.....	25-9-12	GUIDE PLATE.....	9-2
COWL LATCH ASSY.....	16-19	FLOAT.....	6-5	GUIDE PLATE GASKET.....	10-34
CRANKSHAFT ASSY.....	2-3	FLOAT.....	25-9-4	GUIDE PLATE GASKET.....	25-4-7
C-RING.....	11-59	FLOAT ARM PIN.....	6-6	GUIDE PLATE GASKET.....	25-5-7
C-RING.....	14-6	FLOAT ARM PIN.....	25-9-5	GUIDE PLATE GASKET.....	25-6-6
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1	FLOAT CHAMBER.....	6-2	GUIDE PLATE GASKET.....	25-12-10
CYLINDER HEAD ASSY.....	3-2-1	FLOAT CHAMBER GASKET.....	6-3	<H>.....	
CYLINDER HEAD ASSY.....	3-2-2	FLOAT CHAMBER GASKET.....	25-9-2	HOLDER.....	17-15
CYLINDER HEAD BOLT 8-50.....	1-4	FLOAT VALVE.....	6-8	HOLDER.....	21-45
CYLINDER HEAD BOLT 8-50.....	3-24	FLOAT VALVE.....	25-9-7	HOOK LEVER BUSHING.....	18-5
CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1-1	FLUSHING PLUG.....	24-32	HOOK LEVER BUSHING.....	23-14
CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1-2	FLYWHEEL W/GEAR.....	8-1	HOSE.....	1-23
CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1-3	FLYWHEEL W/GEAR.....	25-8-2	HOSE.....	5-8
CYLINDER HEAD COVER.....	3-26	FREE THROTTLE DRUM.....	21-18	HOSE.....	5-38
CYLINDER HEAD COVER GASKET.....	3-27	FREE THROTTLE LEVER.....	21-37	HOSE.....	5-46
CYLINDER HEAD COVER GASKET.....	25-3-6	FREE THROTTLE ROLLER.....	21-41	HOSE.....	20-20-1
CYLINDER HEAD GASKET.....	3-22	FREE THROTTLE SPRING.....	21-43	HOSE.....	20-21-1
CYLINDER HEAD GASKET.....	25-3-2	FRICTION LEVER.....	13-21	<I>.....	
CYLINDER PIN (LOWER).....	13-36	FRICTION PIECE.....	11-16	IDLE EXHAUST PORT COVER.....	9-9
CYLINDER PIN (UPPER).....	13-31	FRICTION PIECE.....	13-17	IDLE EXHAUST PORT GASKET.....	9-10
<D>.....		FRICTION PIECE.....	15-12	IGNITION COIL W/CAP.....	8-44-2
DAMPER (UPPER).....	11-34	FRICTION PLATE.....	7-11	IGNITION COIL W/R-CAP.....	8-44-1
DECAL (LEVER).....	22-5	FRICTION SPRING.....	7-9	INSTRUCTION DECAL.....	21-22
DECAL SET (MFS6Z).....	19-5-3	FRICTION SPRING.....	11-17	INSTRUCTION TAG.....	20-6
DECAL SET (MFS8B).....	19-5-1	FRONT HOUSING.....	21-49	INSULATOR.....	5-22-1
DECAL SET (MFS9.8B).....	19-5-2	FUEL CONNECTOR.....	20-23	INSULATOR.....	5-22-2
DETENT RETAINER.....	21-39	FUEL CONNECTOR.....	20-24	INTAKE MANIFOLD ASSY.....	5-1
DETENT ROLLER.....	21-36	FUEL CONNECTOR (MALE).....	16-21	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	5-3
DETENT SPRING.....	21-40	FUEL CONNECTOR MARK.....	20-22	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	25-3-12
DISC 8.5-38-2.....	13-29	FUEL CONNECTOR PROTECTOR.....	16-2	INTAKE SILENCER ASSY.....	5-25
DISTANCE PIECE.....	12-7	FUEL FILTER ASSY.....	5-45	INTAKE VALVE.....	3-3
DISTANCE PLATE.....	11-7	FUEL FILTER ASSY.....	25-12-3	INTAKE VALVE STEM SEAL.....	3-9
DOWEL PIN 6-12.....	1-3	FUEL HOSE.....	5-39	<J>.....	
DOWEL PIN 6-12.....	3-23	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=150.....	5-43	JOINT.....	21-47
DOWEL PIN 6-12.....	9-7	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=260.....	5-42	JOINT ASSY (INLET).....	20-16
DRAW LINK ASSY.....	18-27	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=350.....	5-48	JOINT ASSY (OUTLET).....	20-17
DRAIN BOLT 14-14.....	9-5	FUEL PUMP ASSY.....	5-29	<K>.....	
DRAIN SCREW.....	6-25	FUEL TANK ASSY 12L.....	20-1	KEY 10-3.7-3.....	4-14
DRIVE GEAR.....	21-7	FUEL TANK ASSY 12L.....	20-2	KEY $t=4$	4-10
DRIVE PULLEY.....	4-9	FUEL TANK CAP ASSY.....	20-3	KEY $t=4$	8-5
DRIVE SHAFT ASSY (L).....	10-41-2	FUEL TANK CAP ASSY.....	20-4	KEY ϕ 3-11.....	10-28
DRIVE SHAFT ASSY (L).....	10-41-3	FUSE 20A.....	8-72	KEY ϕ 3-11.....	25-5-3

KEY ϕ 3-11	25-12-8	OIL SEAL 15-28-10	25-4-6	PROPELLER ASSY (6.5")	10-59-1
KNOB	12-11	OIL SEAL 18-35-8	3-11	PROPELLER ASSY (6.5")	10-59-9
<L>		OIL SEAL 18-35-8	25-3-4	PROPELLER ASSY (7")	10-59-2
LINK ROD	5-16	OIL SEAL 30-45-8	2-5	PROPELLER ASSY (7")	10-59-8
LOCK PLATE	10-56	OIL SEAL 30-45-8	25-3-8	PROPELLER ASSY (7)	10-59-7
LOW PERMEATION HOSE L=1600	20-21-2	OIL STRAINER ASSY	1-17	PROPELLER ASSY (7.5")	10-59-3
LOW PERMEATION HOSE L=700	20-20-2	O-RING	6-15	PROPELLER ASSY (8.5")	10-59-4
LOWER TILT LIMIT DECAL	12-3	O-RING	14-2	PROPELLER ASSY (9.5")	10-59-5
LOWER UNIT ASSY (L)	25-1-2	O-RING	14-5	PROPELLER HARDWARE KIT	10-60
LOWER UNIT ASSY (L)	25-1-4	O-RING	14-9	PROPELLER NUT	10-63
LOWER UNIT ASSY (S)	25-1-1	O-RING	14-12	PROPELLER SHAFT	10-21
LOWER UNIT ASSY (UL)	25-1-3	O-RING	14-26	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	10-11-1
LOWER UNIT ASSY (UL)	25-1-5	O-RING	20-8	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	10-11-2
LOWER UNIT GASKET SET	25-4-1	O-RING	25-9-8	PROTECTOR ϕ 12-120	5-41
<M>		O-RING 1.5-2.5	7-29	PROTECTOR ϕ 24-70	8-82
MAIN JET (#76)	6-9	O-RING 1.5-3.5	14-11	PT ASSY	13-30
MAIN JET (#92)	6-11	O-RING 2.4-15.4	10-48	PT SOLENOID SWITCH (A)	8-37
MAIN NOZZLE ϕ 2.3	6-14-1	O-RING 2.4-15.4	25-4-11	PTT SWITCH ASSY	15-17
MAIN NOZZLE ϕ 2.6	6-14-3	O-RING 2.4-35.2	5-26	PTT SWITCH ASSY	18-19
MAIN SWITCH ASSY	16-7	O-RING 2.4-35.2	25-3-14	PTT SWITCH ASSY	22-17
MAIN SWITCH ASSY	22-1	O-RING 2.4-9.8	14-4	PULSAR COIL	8-4
MAIN SWITCH ASSY	25-8-20	O-RING 2.5-4.9	10-47	PUMP	14-13
MAIN SWITCH KEY	22-2-1	O-RING 2.5-4.9	25-4-10	PUMP BODY GASKET	5-32
MAIN SWITCH KEY	22-2-2	O-RING 2.6-18.7	5-36	PUMP CASE (LOWER)	10-37
MAIN SWITCH KEY	22-2-3	O-RING 2.6-18.7	25-3-15	PUMP CASE (UPPER)	10-29
MAIN SWITCH KEY COVERING CAP	22-3	O-RING 2-62.5	14-18	PUMP CASE GASKET	10-32
MAINTENANCE KIT FOR MFS 8/9.8A3/B	25-12-1	O-RING 3.1-24.4	3-30	PUMP CASE GASKET	25-4-12
MANUAL VALVE ASSY	14-3	O-RING 3.1-24.4	25-3-7	PUMP CASE GASKET	25-5-6
METER LEAD WIRE L=1500	24-19	O-RING 3.2-47	10-12	PUMP CASE GASKET	25-6-5
METER LEAD WIRE L=2000	24-18	O-RING 3.2-47	25-4-5	PUMP CASE GASKET	25-12-6
MOTOR ASSY	14-22	O-RING 3.5-22	11-31	PUMP CASE GASKET (LOWER)	10-39
MOTOR BRACKET ASSY	14-23	OVERHEAT BUZZER	22-18	PUMP CASE GASKET (LOWER)	25-4-9
MOUNT BRACKET (L)	11-39-1	<P>		PUMP CASE GASKET (LOWER)	25-5-10
MOUNT BRACKET (L)	11-39-2	PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	20-7	PUMP CASE LINER	10-30
MOUNT BRACKET (R)	11-38	PILOT LAMP ASSY	16-10-1	PUMP CASE LINER	25-5-4
<N>		PILOT LAMP ASSY	16-10-2	PUMP CASE LINER	25-6-3
NEGATIVE BRUSH	8-56	PIN 3.5-28	10-23	PUMP CASE LINER	25-12-5
NEUTRAL LOCK ARM	21-13	PINION ASSY	8-53	PUMP DIAPHRAGM	5-33
NEUTRAL LOCK SPRING	21-14	PIPE L=120	1-18	PUSH ROD	10-25
NEUTRAL SWITCH	16-3	PISTON	2-7-1	<Q>	
NEUTRAL SWITCH	25-8-18	PISTON (0.5 O/S)	2-7-2	QUICK-CONNECTOR (MALE)	20-10
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	22-7	PISTON PIN	2-8	<R>	
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	16-4	PISTON PIN CLIP	2-9	RATCHET	7-8
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	25-8-19	PISTON REPAIR KIT	2-6-1	REAR HOUSING	21-11
NIPPLE 10-32	1-2	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-6-2	REAR PANEL	21-12
NIPPLE 6.8-3-10	16-8	PISTON RING	2-11-1	RECOIL STARTER ASSY 1D	7-1
NUT	4-12	PISTON RING	2-12-1	RECTIFIER COMPLETE	8-62
NUT	6-24	PISTON RING (0.5 O/S)	2-11-2	RECTIFIER COMPLETE	24-25
NUT	8-39	PISTON RING (0.5 O/S)	2-12-2	RECTIFIER COMPLETE	25-8-16
NUT	11-36	PISTON RING SET	2-10-1	RECTIFIER KIT	24-24
NUT	17-4	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-10-2	REEL ϕ 140	7-6
NUT	17-27	PISTON RING-OIL	2-13-1	RELIEF VALVE ASSY	14-8
NUT	18-9	PISTON RING-OIL (0.5 O/S)	2-13-2	REMOTE CONT CABLE STAY COVER	18-18
NUT	18-22	PIVOT	18-4	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	23-1
NUT	21-8	PIVOT	23-13	REMOTE CONTROL HEAD ASSY	21-2
NUT	21-30	PLAIN SHAFT BEARING 30-33-15	2-4-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12A)	21-1
NUT	23-5	PLAIN SHAFT BEARING 30-33-15	2-4-2	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	22-12
NUT	23-8	PLASTIC RIVET 6.5	15-4	RETAINER	3-6
NUT	23-21	PLATE	6-16	RETAINING RING	20-5
NUT 12-P1.25	8-6	PLATE	12-34	RETURN SPRING	7-7
NYLON NUT 3/8-24UNF	18-30	PLATE	13-26	REVERSE LOCK	11-19
NYLON NUT 4-P0.7	10-10	PLUG	6-10	REVERSE LOCK	12-27
NYLON NUT 7/8-14	12-32	PLUG	6-12	REVERSE LOCK ARM	11-20
NYLON NUT 8-P1.25	11-4	PLUG 8-8	10-4	REVERSE LOCK CLIP	12-28
NYLON NUT 8-P1.25	12-40	PLUG CAP	8-45-2	REVERSE LOCK LINK	11-24
NYLON NUT 8-P1.25	13-5	PLUG CAP TERMINAL	8-45a	REVERSE LOCK LINK JOINT	17-22
NYLON NUT 8-P1.25	13-24	PLUG CAP W/RESISTANCE	8-45-1	REVERSE LOCK ROD	11-21
NYLON NUT 8-P1.25	13-45	PLUNGER	5-11	REVERSE LOCK SPRING	11-23
<O>		PLUNGER ASSY	1-16	REVERSE LOCK SPRING	12-29
OIL FILLER CAP	3-29	POSITIVE BRUSH	8-55	RIGGING BOLT SET	12-36
OIL LEVEL GAUGE	4-1	POWER HEAD GASKET SET	25-3-1	RIGGING BOLT SET	13-41
OIL PRESSURE DECAL	19-7	PRE-COATED BOLT 6-12	25-11-4	ROCKER ARM	3-13
OIL PRESSURE SWITCH	8-51	PRE-COATED BOLT 6-16	8-25	ROCKER ARM SHAFT	3-16
OIL PUMP ASSY	3-19	PRE-COATED BOLT 6-20	4-16	ROCKER SHAFT SPRING L=25	3-17
OIL PUMP GASKET	3-20	PRE-COATED BOLT 6-25	7-26	ROD SNAP 1.5-2	5-17
OIL PUMP GASKET	25-3-5	PRE-COATED BOLT 8-20	25-11-5	ROD SNAP 3-8	5-24
OIL SEAL	14-31	PRE-COATED SCREW 5-12	14-20	ROD SNAP 4-2	11-26
OIL SEAL 12-24-8	10-38	PRIMER BULB	20-18-1	ROD SNAP 5-3	11-25
OIL SEAL 12-24-8	25-4-8	PRIMER BULB	20-18-2	ROLLER	21-32
OIL SEAL 12-28-5	9-4	PRIMER BULB ASSY	20-15-1	ROLLER BEARING 15-21-16	10-2
OIL SEAL 12-28-5	25-3-16	PRIMER BULB ASSY	20-15-2	ROLLER RETAINER	21-42
OIL SEAL 15-28-10	10-13	PROPELLER ASSY (5")	10-59-6	ROPE ANCHOR	7-14

RUBBER MOUNT (LOWER)	11-37	SNAP PIN d=8	18-10	SWIVEL BRACKET	11-14
RUBBER MOUNT (UPPER)	11-32-1	SNAP PIN d=8	18-25	SWIVEL BRACKET	12-14
RUBBER MOUNT (UPPER)	11-32-2	SNAP PIN d=8	23-11	SWIVEL BRACKET ASSY.	13-10
RUBBER MOUNT 2.5-20	7-34	SNAP RETAINER d=8	17-14	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY.	12-31
RUBBER MOUNT 8.5-18-7	8-18	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=80	8-40	<T>	
RUBBER MOUNT 8.5-18-7	8-28	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150	8-43	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000	24-16
RUBBER MOUNT 8.5-18-7	25-8-6	SPACER	6-38	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000	24-17
RUBBER MOUNT 9-16-4.3	8-20	SPACER	21-27	TANK FILLER CAP GASKET	20-3a
RUBBER MOUNT 9-16-4.3	8-30	SPACER	25-9-13	TAPPING SCREW 5-12	7-31
RUBBER MOUNT 9-16-4.3	25-8-7	SPACER 6.2-9-15.7	4-3	TAPPING SCREW 5-30	9-13
<S>		SPACER 9.6-19-13	18-28	TERMINAL CAP 13-13-28	8-66
SAFETY ROPE ϕ 5-1600	24-2	SPARK PLUG (DCPR6E)	3-31	TERMINAL CAP 13-13-28	25-8-23
SAIL PRO DECAL	19-11	SPARK PLUG (DCPR6E)	25-12-16	TERMINAL CAP 8-13-28	8-41
SCREW	5-12	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100	5-9	TERMINAL CAP 8-13-28	8-42
SCREW	5-18	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100	8-11	TERMINAL CAP 8-13-28	8-70
SCREW	5-34	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100	8-68	TERMINAL CAP 8-13-28	25-8-27
SCREW	5-35	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100	25-8-25	TERMINAL CAP 8-18-28	8-69
SCREW	5-37	SPLIT PIN 3-18	10-64	TERMINAL CAP 8-18-28	25-8-26
SCREW	6-4	SPLIT PIN 3-18	25-12-15	THERMOSTAT	1-5
SCREW	6-7	SPRING	10-24	THERMOSTAT	24-31
SCREW	6-17	SPRING	12-12	THERMOSTAT CAP	1-6
SCREW	6-20	SPRING	12-17	THERMOSTAT CAP GASKET	1-7
SCREW	7-17	SPRING	12-22	THERMOSTAT CAP GASKET	25-3-9
SCREW	7-24	SPRING	15-14	THROTTLE ARM	21-3
SCREW	9-3	SPRING L=14	6-22	THROTTLE DECAL	15-16
SCREW	10-9	SPRING PIN	11-53	THROTTLE DRUM ASSY	4-2
SCREW	10-58	SPRING PIN	12-45	THROTTLE FRICTION ARM	21-54
SCREW	11-8	SPRING PIN 3.5-16	13-15	THROTTLE ROD	4-6
SCREW	11-10	SPRING PIN 3-10	5-2	THROTTLE SHAFT	15-6
SCREW	12-13	SPRING PIN 3-10	10-44	THROTTLE SHAFT DAMPER	15-7
SCREW	14-29	SPRING PIN 3-10	17-21	THROTTLE SHAFT SUPPORT	15-10
SCREW	14-34	SPRING PIN 3-10	25-12-14	THROTTLE WIRE	15-26
SCREW	15-9	SPRING PIN 3-12	5-13	THROTTLE WIRE BRACKET	4-7
SCREW	15-11	SPRING RETAINER	10-26	THRUST HOLDER 4D	10-61
SCREW	15-19	START DECAL	19-10	THRUST PLATE	21-20
SCREW	15-21	STARTER CABLE L=200	8-67	THRUST PLATE (UPPER)	11-30
SCREW	15-29	STARTER CABLE L=200	25-8-24	THRUST ROD	11-12
SCREW	15-32	STARTER CASE ASSY	7-2	THRUST ROD SPRING	11-13
SCREW	17-11	STARTER HANDLE	7-13	TILLER HANDLE	15-3
SCREW	17-23	STARTER LOCK	7-16	TILLER HANDLE ASSY	15-1
SCREW	21-21	STARTER LOCK CABLE BRACKET	16-11	TILLER HANDLE ASSY	15-2
SCREW	21-24	STARTER LOCK CAM	7-20	TILT LOCK DECAL	12-5
SCREW	21-25	STARTER LOCK CAM SPRING	7-22	TILT LOCK PIECE	12-10
SCREW	21-26	STARTER LOCK LEVER	7-21	TILT STOPPER	13-11
SCREW	21-38	STARTER LOCK SPRING	7-19	TILT STOPPER (L)	12-24
SCREW	22-8	STARTER LOCK WIRE	7-28	TILT STOPPER ASSY	11-44
SCREW	25-9-3	STARTER MOTOR ASSY	8-52	TILT STOPPER BODY	12-16
SCREW	25-9-6	STARTER MOTOR ASSY	25-8-11	TILT STOPPER GRIP	11-45
SCREW	25-9-10	STARTER MOTOR BRACKET	8-59	TILT STOPPER GRIP	13-12
SEAL RING	18-32	STARTER MOTOR BRACKET	25-8-12	TILT STOPPER SHAFT (LOWER)	12-20
SEAL RING 13.8-22-3.7	18-6	STARTER ROPE ϕ 4.5-1600	7-12	TILT STOPPER SHAFT (UPPER)	12-18
SEAL RING 13.8-22-3.7	23-15	STARTER SEAL 45	7-15	TILT STOPPER SPRING	13-16
SEAL RING 23-29-3.7	17-16	STARTER SOLENOID	8-35	TILT SWITCH PLUG	21-51
SEAL WASHER	14-7	STARTER SOLENOID	25-8-15	TIMING BELT	4-17
SEALING PLUG	9-1a	STARTER SPRING	7-4	TOOL KIT	24-1
SEPARATE CORD (BLK)	8-49	STARTER SPRING CASE	7-5	TOP COWL ASSY	19-2
SETTING PLATE	11-47	STAY	16-25	TOP COWL SEAL	19-4
SHIFT ARM (REMOTE CONTROL)	18-26	STEERING BRACKET	15-27	TOP COWL SUB-ASSY	19-3
SHIFT ARM (REMOTE CONTROL)	23-12	STEERING HOOK PLATE	18-14	TRIM LOCK PIN	13-3
SHIFT DECAL	16-27	STEERING HOOK PLATE	23-19	TRIM POSITION DECAL	12-2
SHIFT DETENT SPRING t=0.8	17-17	STEERING LOCK KIT	25-11-1	TRIM SETTING PLATE	12-9
SHIFT DETENT SUPPORTER t=0.8	17-18	STEERING LOCK PLATE	25-11-2	TRIM TAB	10-6
SHIFT GEAR ASSY	21-5	STEERING SHAFT ASSY	11-27-1	TRIM TAB	25-12-13
SHIFT LEVER	17-1	STEERING SHAFT ASSY	11-27-2	<V>	
SHIFT LEVER (REMOTE CONTROL)	17-13	STEERING SHAFT ASSY	12-30	VALVE ASSY	14-10
SHIFT LEVER BRACKET	17-25	STERN BRACKET SPRING	11-9	VALVE SPRING L=38.3	3-5
SHIFT LEVER BRACKET COVER	16-24	STOP SCREW L=15	6-23	VALVE SPRING SEAT	3-8
SHIFT LEVER ROD	17-5	STOP SCREW L=18	6-21	<W>	
SHIFT LEVER ROD	18-7	STOP SWITCH ASSY	16-5	WASHER	1-21
SHIFT LEVER ROD	23-6	STOP SWITCH ASSY	22-9	WASHER	3-25a
SHIFT LEVER SHAFT	17-9	STOP SWITCH DECAL	19-8	WASHER	5-6
SHIFT POSITION DECAL	22-6	STOP SWITCH DECAL	22-11	WASHER	5-28
SHIFT ROD	17-19	STOP SWITCH LANYARD ASSY	16-6	WASHER	7-23
SHIFT ROD JOINT	17-20	STOP SWITCH LANYARD ASSY	22-10	WASHER	8-7
SHIFT ROD LEVER	17-10	STOPPER	7-30	WASHER	8-58
SHIM 21-28-0.1	10-20-1	STOPPER	9-18	WASHER	8-61
SHIM 21-28-0.15	10-20-2	STOPPER	10-49	WASHER	10-36
SHIM 28-36.8-0.1	10-40-1	STOPPER	25-7-5	WASHER	11-5
SHIM 28-36.8-0.15	10-40-2	STORAGE DECAL	16-30	WASHER	11-35
SHIM 28-36.8-0.3	10-40-3	STUD	11-28	WASHER	11-56
SLOW JET (#39)	6-13	SUB-WATER INLET HOSE PLUG	16-23	WASHER	12-38
SNAP PIN d=8	17-8	SWITCH BOX	15-18	WASHER	13-14

WASHER	13-25
WASHER	13-43
WASHER	15-34
WASHER	17-12
WASHER	18-17
WASHER	21-28
WASHER	21-29
WASHER	21-31
WASHER	21-34
WASHER	21-55
WASHER	25-5-9
WASHER	25-8-14
WASHER 10.5-18-1.5	12-23
WASHER 10.5-28-2	10-62
WASHER 13.2-21.8-2	3-18
WASHER 14.5-24-1	9-6
WASHER 14.5-24-1	25-12-12
WASHER 15.2-19-1.9	10-19
WASHER 22-36-1	12-33
WASHER 39-52-1	15-23
WASHER 4.3-16-1.5	11-11
WASHER 6.5-19-3.2	4-15
WASHER 6.5-21-1	17-3
WASHER 6.5-21-1	18-12
WASHER 6.5-21-1	23-18
WASHER 6.5-23-1.5	13-35
WASHER 6-16-1.5	4-4
WASHER 6-16-1.5	7-27-1
WASHER 6-16-1.5	7-27-2
WASHER 6-16-1.5	8-19
WASHER 6-16-1.5	8-21
WASHER 6-16-1.5	8-26
WASHER 6-16-1.5	8-29
WASHER 6-16-1.5	8-31
WASHER 6-16-1.5	25-8-8
WASHER 8.1-16-1.5	13-4
WASHER 8.1-20-0.8	13-22
WASHER 8.5-18-1.6	17-7
WASHER 8.5-18-1.6	18-13
WASHER 8.5-18-1.6	18-24
WASHER 8.5-18-1.6	23-10
WASHER 8.5-28-1	11-6
WASHER 8.5-28-1	13-38
WASHER 8.5-34-3	25-11-3
WASHER 8.5-38-3	13-28
WASHER 9.6-18-2	18-31
WATER PIPE (L)	10-54-2
WATER PIPE (S)	10-54-1
WATER PIPE (UL)	10-54-3
WATER PIPE (UL)	25-7-9
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 ..	10-57
WATER PIPE SEAL (LOWER)	10-31
WATER PIPE SEAL (UPPER)	10-55
WATER PUMP GUIDE PLATE	10-33
WATER PUMP GUIDE PLATE	25-5-5
WATER PUMP GUIDE PLATE	25-6-4
WATER PUMP GUIDE PLATE	25-12-9
WATER PUMP IMPELLER	10-27
WATER PUMP IMPELLER	25-5-2
WATER PUMP IMPELLER	25-6-2
WATER PUMP IMPELLER	25-12-7
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	25-6-1
WATER PUMP REPAIR KIT	25-5-1
WATER SEAL PLATE	10-53
WATER SEAL RUBBER	10-52
WATER STRAINER W=17	10-8
WAVE WASHER	7-3
WAVE WASHER	21-17
WAVE WASHER d=10	12-26
WAVE WASHER d=14	18-3
WAVE WASHER d=14	23-16
WIRING DIAGRAM DECAL	8-80-1
WIRING DIAGRAM DECAL	8-80-2
<Y>	
YOKE ASSY	14-33

INDEX (Parts Number)

172-36008-0	7-35	361-84415-0	21-53	3AA-06023-0	8-3	3B2-61012-2	25-4-2
174-35012-0	8-76	369-00132-0	8-6	3AA-06023-0	24-22	3B2-62118-0	11-7
174-35012-0	25-8-32	369-02230-1	5-45	3AA-06023-0	25-8-3	3B2-63063-0	15-10
1E0-34093-0	24-28	369-02230-1	25-12-3	3AA-06091-0	8-1	3B2-64010-1	10-16
301-64217-0	10-23	369-60111-0	10-13	3AA-06091-0	25-8-2	3B2-64020-1	10-17-1
307-62116-1	11-6	369-60111-0	25-4-6	3AA-06167-0	8-12	3B2-64030-1	10-18
307-62116-1	13-38	369-60218-1	1-27	3AA-06281-1	8-75	3B2-64081-0	10-40-1
309-00131-0	4-14	369-60218-1	25-12-4	3AA-06281-1	25-8-31	3B2-64082-0	10-40-2
309-60111-0	10-38	369-62122-2	11-13	3AA-06902-1	8-79	3B2-64083-0	10-40-3
309-60111-0	25-4-8	369-62146-1	11-9	3AA-06902-1	25-8-35	3B2-64215-0	10-22
309-62115-2	11-3	369-62147-0	11-11	3AA-07203-0	3-5	3B2-64222-0	10-26
331-65014-0	10-31	369-62433-1	13-12	3AA-07225-0	3-17	3B2-65011-0	10-30
332-00021-1	2-8	369-62439-1	11-47	3AA-60108-0	4-16	3B2-65011-0	25-5-4
332-60005-3	10-4	369-64014-0	10-20-1	3AA-60206-0	10-8	3B2-65011-0	25-12-5
332-60006-1	10-5	369-64015-0	10-20-2	3AA-61199-0	12-35	3B2-65016-0	10-29
332-60006-1	25-4-4	369-64032-0	10-19	3AA-62114-1	12-34	3B2-65018-2	10-32
332-60006-1	25-12-2	369-64121-0	10-63	3AA-62116-0	12-33	3B2-65018-2	25-4-12
332-61315-0	12-23	369-64124-0	10-62	3AA-62117-0	12-7	3B2-65018-2	25-5-6
332-62101-1	11-54	369-64223-0	10-25	3AA-62163-0	12-9	3B2-65018-2	25-6-5
332-62101-1	12-46	369-66011-0	10-43	3AA-62164-0	12-10	3B2-65018-2	25-12-6
332-66032-0	10-48	369-66021-1	10-47	3AA-62434-0	12-17	3B2-65020-1	10-39
332-66032-0	25-4-11	369-66021-1	25-4-10	3AA-62441-0	13-21	3B2-65020-1	25-4-9
332-66033-0	7-30	369-66033-0	10-49	3AA-62447-0	13-26	3B2-65020-1	25-5-10
332-70201-0	20-25	369-66043-1	9-8	3AA-62452-0	12-25	3B2-65021-1	10-27
336-06973-0	15-20	369-67105-0	18-5	3AA-62454-0	12-24	3B2-65021-1	25-5-2
336-06973-0	15-31	369-67105-0	23-14	3AA-62463-0	12-11	3B2-65021-1	25-6-2
336-60007-0	24-32	369-83830-2	23-19	3AA-62994-0	12-16	3B2-65021-1	25-12-7
338-02215-0	1-31	369-84398-1	1-19	3AA-62995-0	12-18	3B2-65022-0	10-28
338-02215-0	5-47	393-62437-1	11-46	3AA-62996-1	12-20	3B2-65022-0	25-5-3
338-02215-0	5-50	394-70260-1	16-21	3AA-63727-0	12-22	3B2-65022-0	25-12-8
338-60218-2	10-6a	398-06830-1	16-5	3AA-66135-1	17-9	3B2-65025-0	10-33
338-60218-2	11-57	398-62396-1	13-8	3AA-66315-0	12-29	3B2-65025-0	25-5-5
338-67147-0	18-6	398-76080-1	16-3	3AA-66322-1	12-27	3B2-65025-0	25-12-9
338-67147-0	23-15	398-76080-1	25-8-18	3AA-67120-1	16-19	3B2-65029-2	10-34
344-67177-1	11-15	398-76083-0	16-4	3AA-67584-0	12-5	3B2-65029-2	25-4-7
344-67177-1	12-15	398-76083-0	25-8-19	3AA-67589-0	12-3	3B2-65029-2	25-5-7
345-01111-0	1-3	3A0-76079-0	8-22	3AA-72049-0	12-6	3B2-65029-2	25-6-6
345-01111-0	3-23	3A0-76079-0	8-32	3AA-76010-0	8-52	3B2-65029-2	25-12-10
345-01111-0	9-7	3A0-76079-0	25-8-9	3AA-76010-0	25-8-11	3B2-65231-2	25-6-1
345-05122-1	13-35	3A3-06830-0	22-9	3AA-76012-0	8-55	3B2-65238-0	25-6-3
345-06915-0	5-4	3A3-60984-0	16-23	3AA-76013-0	8-56	3B2-65239-0	25-6-4
345-62441-0	11-16	3A3-62396-1	11-41	3AA-76014-0	8-54	3B2-66315-0	11-23
345-65015-0	10-12	3A3-62396-1	11-42	3AA-76026-0	16-7	3B2-66321-1	11-21
345-65015-0	25-4-5	3A3-76037-0	8-14-1	3AA-76026-0	25-8-20	3B2-67187-0	16-18
345-67117-0	16-16-1	3A3-76037-0	8-14-2	3AA-76065-0	8-62	3B2-70155-1	20-7
345-67117-0	16-16-2	3A3-76037-0	8-50	3AA-76065-0	24-25	3B2-76147-2	8-67
346-01032-0	1-7	3A3-76037-0	21-52	3AA-76065-0	25-8-16	3B2-76147-2	25-8-24
346-01032-0	25-3-9	3A3-76037-0	24-30	3AA-76145-0	8-66	3B2-87321-5	25-4-1
346-62124-1	12-32	3A3-76086-1	22-7	3AA-76145-0	25-8-23	3B2-87322-2	25-5-1
346-62127-0	13-20	3A3-76115-1	22-15	3AA-76161-0	24-27	3B2B64513-1	10-59-1
346-62127-0	25-11-6	3A3-83314-2	21-6	3AA-83719-0	17-7	3B2B64513-1	10-59-9
346-62421-1	11-17	3A3-84307-0	21-40	3AA-83719-0	18-13	3B2B64514-1	10-59-2
346-67114-1	4-3	3A3-84364-2	21-7	3AA-83719-0	18-24	3B2B64514-1	10-59-8
346-67115-0	17-3	3A3-84365-1	21-3	3AA-83719-0	23-10	3B2B64515-1	10-59-3
346-67115-0	18-12	3A3-84368-0	21-17	3AA-83830-0	18-14	3B2B64517-1	10-59-4
346-67115-0	23-18	3A3-84374-0	21-27	3AA-83913-0	18-15	3B2B64519-1	10-59-5
346-67196-1	5-24	3A3-84376-0	21-10	3AA-84461-0	12-2	3B2Q60100-1	10-11-1
346-76057-0	5-14	3A3-84381-0	21-5	3AA-84905-0	18-27	3B2Q61110-2	9-15
350-00024-1	2-9	3A3-84383-0	21-31	3AAQ60000-1	10-1-1	3B2Q61110-2	25-7-2
350-62121-2	11-12	3A3-84391-0	21-18	3AAQ62010-0	12-30	3B7-06305-0	8-20
350-62415-0	11-31	3A3-84403-0	21-14	3AAQ62112-1	12-1	3B7-06305-0	8-30
350-62417-0	11-29	3A3-84421-0	21-32	3AAQ62113-1	12-4	3B7-06305-0	25-8-7
350-62417-0	13-19	3A3-84422-0	21-20	3AAQ62310-1	12-14	3B7-72201-0	24-2
350-62423-0	11-30	3A3-84423-0	21-39	3AC-62191-0	12-31	3B7-77169-0	14-2
350-67154-0	15-4	3A3-84424-0	21-41	3AC-70052-1	20-4	3B7-77169-0	14-12
350-76015-0	8-53	3A3-84425-0	21-43	3AC-70055-0	20-5	3B7-77430-0	14-13
353-06821-0	16-6	3A3-84426-0	21-42	3AC-70352-1	20-6	3B7-77431-1	14-15
353-06821-0	22-10	3A3-84428-0	21-54	3AC-72200-0	19-8	3B7-77432-1	14-14
353-63207-0	13-13	3A3-84432-0	21-23	3AC-76120-0	8-64	3B7-77434-1	14-16
353-72537-0	24-19	3A3-84435-0	21-19	3AC-76120-0	25-8-21	3B7-83715-2	18-23
353-72546-0	22-16	3AA-01030-0	24-31	3AC-77173-0	14-7	3B7-83715-2	23-9
353-84371-0	21-28	3AA-02010-1	5-1	3AD-70200-2	20-15-2	3BA-01138-0	16-8
353-84388-0	21-36	3AA-02160-0	5-48	3AS-62433-0	11-45	3BA-72120-0	12-36
353-84394-0	21-55	3AA-05004-0	7-4	3AU-67562-2	19-11	3BA-76199-0	19-7
353-84916-0	18-31	3AA-05013-0	7-12	3B2-01215-0	9-4	3BJ-02160-0	5-42
353-84918-0	18-30	3AA-05019-0	7-13	3B2-01215-0	25-3-16	3BJ-02234-0	6-37
361-72539-0	24-16	3AA-05098-1	7-2	3B2-02312-2	25-4-3	3BJ-02234-0	25-9-12
361-76073-0	5-11	3AA-05252-0	7-16	3B2-60003-1	9-17	3BJ-61017-1	1-22
361-76110-1	22-4	3AA-06021-0	8-2	3B2-60003-1	25-7-4	3BJ-72100-1	24-1

3BJ-72120-1	13-41	3H8-02093-0	1-2	3T5-84398-0	5-20	3V1-03100-4	6-1-1
3C7-01181-0	9-1a	3H8-07025-0	3-11	3T5-84398-0	8-45b	3V1-03116-0	6-15
3C7-03271-2	7-29	3H8-07025-0	25-3-4	3U2-06973-0	21-57	3V1-03116-0	25-9-8
3C7-70113-0	20-9	3H8-07237-0	3-15	3U2-63506-0	21-45	3V1-03120-0	6-2
3C7-70199-0	20-8	3H8-10062-2	4-13	3U2-72187-0	21-48	3V1-03121-0	6-3
3C7-70211-1	20-18-1	3H8-10066-0	4-15	3U2-72200-0	22-11	3V1-03121-0	25-9-2
3C7-70217-0	20-19	3H8-76040-0	8-35	3U2-72615-0	22-17	3V1-03128-0	6-16
3C7-70220-1	20-16	3H8-76040-0	25-8-15	3U2-77367-0	21-47	3V1-03133-4	6-1-3
3C7-70224-1	20-17	3H8B01143-1	1-26	3U2-84331-0	22-5	3V1-03141-0	6-14-1
3C8-03125-0	6-5	3K9-05223-0	11-26	3U2-84334-0	22-12	3V1-03147-1	6-8
3C8-03125-0	25-9-4	3KK-02319-0	3-25	3U2-84336-1	22-6	3V1-03147-1	25-9-7
3C8-03126-0	6-6	3KY-07612-0	8-13	3U2-84339-1	21-22	3V1-03169-0	6-10
3C8-03126-0	25-9-5	3KY-07923-0	3-7	3U2-84343-0	21-16	3V1-03179-0	6-23
3C8-03181-0	6-18	3KY-77071-0	13-31	3U2-84371-0	21-29	3V1-03182-0	6-19
3C8-63733-0	11-25	3LD-06921-0	8-45-2	3U2-84375-0	21-24	3V1-03182-0	25-9-9
3C8-66308-0	4-4	3M2-06926-0	8-45a	3U2-84398-0	22-13	3V1-03191-0	6-24
3C8-66308-0	7-27-1	3M3-62106-0	11-51	3U2-84398-0	22-14	3V1-03192-0	6-25
3C8-66308-0	7-27-2	3NV-01030-0	1-5	3U2-84401-0	21-13	3V1-03193-0	6-26
3C8-66308-0	8-19	3NV-72181-1	7-32-1	3U2-84404-0	21-15	3V1-03193-0	25-9-11
3C8-66308-0	8-21	3P0-66233-0	13-4	3U2-84414-0	21-50	3V1-03952-0	5-22-1
3C8-66308-0	8-26	3PA-72181-1	7-32-2	3U2-84427-0	21-56	3V1-04476-0	6-9
3C8-66308-0	8-29	3PR-06972-0	8-47	3U2-84431-0	21-33	3V1-04539-0	6-13
3C8-66308-0	8-31	3R0-06303-1	7-25	3U2-84442-0	21-35	3V1-05104-1	7-6
3C8-67151-2	16-28	3R0-07238-0	3-14	3U2-84452-0	21-51	3V1-05259-0	7-3
3C8-67156-0	16-12	3R0-07422-0	3-30	3U2-84917-0	21-46	3V1-05913-0	7-31
3C8-72582-0	8-40	3R0-07422-0	25-3-7	3U2B84312-0	21-37	3V1-06040-0	8-44-1
3C8-72583-1	8-43	3R0-62473-0	13-16	3U2B84330-1	21-1	3V1-06061-1	8-17
3C8-76171-0	22-18	3R0-66308-0	25-8-8	3U2B84350-1	21-2	3V1-06071-0	8-4
3C8-84964-0	18-29	3R0-71015-1	3-29	3U2B84366-0	21-12	3V1-06133-0	8-82
3DN-66316-0	12-28	3R0-76064-0	8-73	3U2B84440-0	21-49	3V1-06284-1	8-74
3E0-70270-0	20-10	3R0-76064-0	25-8-29	3U2B84441-0	21-11	3V1-06284-1	25-8-30
3E0-77163-0	14-17	3R0-77076-0	13-33	3UA-03026-0	6-38	3V1-06302-0	7-34
3E0-77183-0	14-27	3R0-77167-0	14-18	3UA-03026-0	25-9-13	3V1-06308-0	7-33
3E0-77184-0	14-28	3R0-77171-0	14-6	3UA-05090-0	7-1	3V1-06900-1	8-27
3E0-77193-0	14-31	3R0-77177-0	14-4	3UA-07715-0	1-18	3V1-06900-1	25-8-5
3E0-84914-0	18-28	3R0-77451-0	14-11	3UA-61343-0	11-33	3V1-07201-0	3-3
3F0-72185-0	19-9	3R0-83715-0	17-6	3UA-65017-0	10-37	3V1-07202-0	3-4
3F3-02423-0	9-13	3R0-83715-0	18-8	3UA-66031-0	10-46	3V1-07205-0	3-8
3F3-84908-0	18-32	3R0-83715-0	23-7	3UA-66113-0	17-17	3V1-07407-0	2-4-2
3FK-03952-0	5-22-2	3R1-05003-2	7-8	3UA-67501-0	19-4	3V1-07408-0	2-4-1
3FK-07810-1	3-12-2	3R1-05006-2	7-11	3UA-67503-0	7-15	3V1-07410-1	1-17
3FK-87123-0	2-10-1	3R1-05007-0	7-9	3UA-67578-0	16-27	3V1-07421-0	4-1
3FK-87124-0	2-10-2	3R1-05012-0	7-7	3UA-70167-0	20-2	3V1-07440-1	9-2
3FK-87130-0	2-6-1	3R1-05125-0	7-5	3UA-70315-0	5-39	3V1-07600-0	3-19
3FK-87131-0	2-6-2	3R1-05131-1	7-14	3UA-72537-0	24-18	3V1-07653-0	3-20
3FKB01000-2	3-1-3	3R1-05138-1	7-10	3UA-72539-0	24-17	3V1-07653-0	25-3-5
3FKB87090-5	25-2-2	3R1-05216-0	7-19	3UA-87801-1	19-5-1	3V1-10045-0	4-17
3GF-70211-1	20-18-2	3R1-05255-0	7-18	3UAB01142-0	1-25	3V1-10060-0	4-9
3GF-70240-1	20-21-2	3R3-01144-0	1-29	3UAB01147-0	1-24	3V1-10063-0	4-11
3GF-70241-1	20-20-2	3R3-01144-0	25-3-11	3UAQ67640-0	19-3	3V1-10068-0	4-12
3GF-70281-0	20-23	3R3-01144-0	25-12-11	3UAQ67645-1	19-2	3V1-10230-0	24-20-1
3GF-76020-0	22-1	3R3-07204-0	3-9	3UB-64231-0	10-61	3V1-60041-0	10-52
3GF-76205-0	22-3	3R3-07206-0	3-10	3UB-87326-0	10-60	3V1-60042-0	10-53
3GF-76217-0	22-2-1	3R3-07227-0	3-18	3UB-87801-1	19-5-2	3V1-60108-0	8-25
3GF-76218-0	22-2-2	3R3-07406-0	9-6	3UC-87801-1	19-5-3	3V1-60217-0	10-6
3GF-76219-0	22-2-3	3R3-07406-0	25-12-12	3UR-72187-1	7-36	3V1-60217-0	25-12-13
3GR-70250-0	20-24	3R3-07705-1	9-5	3V1-00001-1	2-7-1	3V1-61212-0	9-14
3GR-70280-0	20-22	3R3-62094-2	15-33	3V1-00004-1	2-7-2	3V1-61220-0	9-10
3GT-07921-0	3-6	3R3-62443-0	13-22	3V1-00011-0	2-11-1	3V1-61302-0	11-37
3GT-35143-0	5-40	3R3-62445-0	13-23	3V1-00012-0	2-12-1	3V1-61313-1	11-28
3GT-35143-0	5-44	3R3-62448-1	13-28	3V1-00013-0	2-13-1	3V1-61324-0	11-36
3GT-35143-0	5-49	3R3-62449-0	13-29	3V1-00014-0	2-11-2	3V1-61333-1	11-34
3GT-35143-0	5-49a	3R3-63012-0	15-5	3V1-00015-0	2-12-2	3V1-62004-0	15-28
3H6-00059-0	2-2	3R3-66226-0	16-17	3V1-00016-0	2-13-2	3V1-62431-1	11-44
3H6-04000-7	5-29	3R3-67162-0	16-15	3V1-00030-1	2-3	3V1-62500-1	25-11-1
3H6-04005-0	5-33	3R3-71040-0	16-10-1	3V1-00040-1	2-1	3V1-62510-0	25-11-2
3H6-04014-1	5-31	3RS-62106-0	12-43	3V1-00121-0	2-5	3V1-63035-1	15-12
3H6-04028-0	5-32	3RS-70020-0	20-3	3V1-00121-0	25-3-8	3V1-63036-0	15-14
3H6-04044-0	5-30	3RS-70021-0	20-3a	3V1-01005-0	3-22	3V1-63041-0	15-6
3H6-06999-0	8-45-1	3RS-70167-0	20-1	3V1-01005-0	25-3-2	3V1-63077-0	15-13
3H6-07422-0	5-36	3RSQ62102-0	11-52	3V1-01024-0	3-27	3V1-63102-0	15-22
3H6-07422-0	25-3-15	3RSQ62102-0	12-44	3V1-01024-0	25-3-6	3V1-63107-0	15-24
3H6-07611-1	8-51	3RSQ62105-1	12-41	3V1-01303-0	1-20	3V1-63108-1	15-23
3H6-60218-0	13-6	3RSQ62108-0	12-42	3V1-01303-0	25-3-3	3V1-63508-1	4-7
3H6-63048-0	15-7	3T4-06972-1	5-7	3V1-02011-0	5-21	3V1-63600-0	15-26
3H6-63510-0	15-8	3T4-06972-1	8-34	3V1-02011-0	25-3-13	3V1-63617-1	4-6
3H6-63619-1	17-2	3T4-06972-1	8-83	3V1-02012-0	5-26	3V1-63622-0	4-2
3H6-67572-1	16-30	3T5-06920-0	8-18	3V1-02012-0	25-3-14	3V1-63624-0	16-14
3H6-70200-2	20-15-1	3T5-06920-0	8-28	3V1-02104-0	5-3	3V1-64211-1	10-21
3H6-70262-0	16-2	3T5-06920-0	25-8-6	3V1-02104-0	25-3-12	3V1-64221-0	10-24
3H6B01031-0	1-6	3T5-10131-0	4-10	3V1-02305-0	1-10	3V1-64306-2	10-41-1
3H8-01012-1	1-4	3T5-10131-0	8-5	3V1-02305-0	25-3-10	3V1-64307-2	10-41-2
3H8-01012-1	3-24	3T5-76247-0	8-72	3V1-02409-0	5-25	3V1-64309-2	10-41-5

3V1-64309-2	25-7-7	3V1Q87314-5	25-7-1	3Z0-77076-0	13-32	9101E3-5620	9-11
3V1-64332-0	9-18	3V2-02160-0	5-43	3Z0-77076-0	13-37	9101E3-5620	10-15
3V1-64332-0	25-7-5	3V2-03100-4	6-1-5	3Z0-77101-1	13-36	9101E3-5625	3-28-1
3V1-64333-0	14-20	3V2-03133-4	6-1-7	3Z0-77115-0	13-3	9101E3-5625	10-50
3V1-65100-0	10-54-1	3V2-03141-0	6-14-3	3Z0-77167-0	14-26	9101E3-5625	16-20
3V1-65110-0	10-54-2	3V2-03157-0	6-22	3Z0-77175-0	14-3	9101E3-5625	16-22
3V1-65120-0	10-54-3	3V2-03169-0	6-12	3Z0-77179-0	14-5	9101E3-5625	17-26
3V1-65120-0	25-7-9	3V2-03179-0	6-21	3Z0-77179-0	14-9	9101E3-5640	1-8
3V1-65203-0	10-56	3V2-04492-0	6-11	3Z0-77180-0	14-22	9101E3-5640	12-8
3V1-65204-0	10-57	3V2-06128-0	24-21	3Z0-77186-0	14-30	9101E3-5652	11-40
3V1-65206-0	10-55	3V2-06157-0	5-41	3Z0-77187-0	14-25	9101E3-5830	23-20
3V1-66012-0	10-45-1	3V2-07620-0	1-16	3Z0-77190-0	14-32	916103-0695	5-27
3V1-66013-0	10-45-2	3V2-10230-0	24-20-2	3Z0-77191-0	14-24	916114-0830	8-57
3V1-66014-0	10-45-3	3V2-60001-0	9-16	3Z0-77192-0	14-23	916114-0830	8-60
3V1-66014-0	25-7-8	3V2-60001-0	10-51	3Z0-77195-0	14-33	916114-0830	25-8-13
3V1-66129-0	17-13	3V2-60001-0	25-7-3	3Z0-77221-0	14-1	9161E3-0650	10-35
3V1-66134-0	18-7	3V2-60108-0	7-26	3Z0-77431-0	14-21	9161E3-0650	25-5-8
3V1-66134-0	23-6	3V2-62004-0	15-30	3Z0-77450-0	14-8	9161E3-1045	18-16
3V1-66142-0	18-4	3V2-66128-0	18-26	3Z0-77460-0	14-10	9161G4-0653	5-5
3V1-66142-0	23-13	3V2-66128-0	23-12	3Z0-84398-0	13-40	920803-0518	15-9
3V1-66145-0	17-15	3V2-67192-0	23-22	3Z0Q77151-1	13-30	921503-0406	21-38
3V1-66187-0	17-16	3V2-67193-0	23-23	3Z0Q77211-2	13-1	921503-0408	15-29
3V1-66211-1	17-19	3V2-72028-1	8-80-2	3Z0Q77212-0	13-2	921503-0414	17-11
3V1-66225-0	17-10	3V2-72615-0	18-19	3Z1-84398-1	14-19	921503-0430	10-9
3V1-66241-0	17-20	3V2-76110-0	21-9	910103-0525	21-9	921503-0510	5-18
3V1-66302-1	17-22	3V2-76160-0	24-24	910103-0610	16-31	921503-0510	9-3
3V1-66305-1	11-24	3V2-76300-4	25-8-1	910103-0612	23-17	921503-0535	12-13
3V1-66313-0	11-20	3V2-83732-0	18-2	910103-0616	1-28	921503-0612	17-23
3V1-66322-0	11-19	3V2-83880-2	23-1	910103-0620	8-33	921503-5316	22-8
3V1-67196-0	5-17	3V2Q63003-2	15-1	910103-0625	8-23	921503-5430	7-17
3V1-69000-0	16-11	3V2Q67100-0	16-1	910103-0625	15-15	921503-5625	5-37
3V1-72028-0	8-80-1	3V5-62442-0	13-5	910103-0630	4-5	921503-5625	7-24
3V1-72547-0	5-19	3V5-72678-0	8-49	910103-0820	13-39	921503-6408	5-12
3V1-72615-0	15-17	3V9-72019-1	15-16	910103-5512	8-10	921521-5512	14-29
3V1-76011-1	8-59	3VK-63107-0	21-44	910103-5610	8-36	9215E3-0510	10-58
3V1-76011-1	25-8-12	3VK-84375-0	21-25	910103-5610	8-65	9215E3-0510	15-32
3V1-76032-0	15-18	3VL-84375-0	21-26	910103-5610	24-29	9215E3-0512	15-21
3V1-76050-0	5-10	3V5-67587-0	19-10	910103-5610	25-8-22	9215E3-0516	15-19
3V1-76066-0	8-71	3WB-06050-0	8-44-2	910103-5612	4-8	9215E3-0612	15-11
3V1-76066-0	25-8-28	3WB-60211-0	10-2	910103-5612	8-15	9215E3-5512	14-34
3V1-76076-0	5-16	3WB-64020-0	10-17-2	910103-5612	8-16	921603-0308	5-34
3V1-76078-1	5-15	3WB-64307-0	10-41-3	910103-5612	8-77	921603-0512	21-21
3V1-76148-0	5-9	3WB-64309-0	10-41-4	910103-5612	11-43	9216E3-0612	11-8
3V1-76148-0	8-11	3WBB01000-0	3-1-2	910103-5612	13-9	921703-0406	6-7
3V1-76148-0	8-68	3WBB01001-0	3-2-2	910103-5612	16-29	921703-0406	11-10
3V1-76148-0	25-8-25	3WBQ60000-0	10-1-2	910103-5612	25-8-33	921703-0406	25-9-6
3V1-83732-0	18-1	3WBQ60100-0	10-11-2	910103-5616	8-48	922503-0305	6-17
3V1-83732-0	23-2	3WBQ61402-0	11-39-2	910103-5616	8-63	922503-6410	6-20
3V1-83820-0	18-20	3WBQ62010-0	11-27-2	910103-5616	8-78	922503-6410	25-9-10
3V1-83820-0	23-3	3WBQ87302-0	25-1-4	910103-5616	13-7	922503-6412	6-4
3V1-87121-0	25-3-1	3WBQ87304-0	25-1-5	910103-5616	24-26	922503-6412	25-9-3
3V1-87122-1	25-9-1	3WL-72180-0	19-6	910103-5616	25-8-17	922503-6418	5-35
3V1-87500-0	25-12-1	3Y0-05207-0	7-28	910103-5616	25-8-34	930103-0500	17-27
3V1B01000-4	3-1-1	3Y0-05226-0	7-21	910103-5620	8-38	930103-0500	18-9
3V1B01001-0	3-2-1	3Y0-05253-0	7-20	910103-5620	10-7	930103-0500	21-8
3V1B01021-0	3-26	3Y0-05258-0	7-22	910103-5620	11-58	930103-0500	23-8
3V1B01100-0	1-1	3Y0-06060-0	8-24	910103-5625	3-28-2	930103-0600	8-39
3V1B02301-0	1-9	3Y0-66112-0	12-12	910103-5625	8-46	930103-0600	21-30
3V1B61301-1	11-32-1	3Y0-76145-0	8-69	910103-5630	8-8	9301E3-0600	17-4
3V1B64510-1	10-59-6	3Y0-76145-0	25-8-26	910103-5630	8-9	9301E3-0600	18-22
3V1B64514-1	10-59-7	3Y1-66117-0	17-18	910103-5630	24-23	9301E3-0600	23-5
3V1B87090-8	25-2-1	3Y1-76145-0	8-41	910103-5630	25-8-4	9301E3-0800	23-21
3V1Q61020-2	9-1-1	3Y1-76145-0	8-42	910114-5635	3-21	930403-0400	10-10
3V1Q61030-1	9-1-2	3Y1-76145-0	8-70	9101E3-0612	13-34	930403-0800	11-4
3V1Q61208-0	9-9	3Y1-76145-0	25-8-27	9101E3-0616	15-25	930403-0800	12-40
3V1Q61225-0	9-12	3Y2-07920-0	3-16	9101E3-0616	18-21	930403-0800	13-24
3V1Q61401-0	11-38	3Y2-07935-0	3-13	9101E3-0616	23-4	930403-0800	13-45
3V1Q61402-0	11-39-1	3Y3-60108-0	25-11-4	9101E3-0620	25-8-10	940103-0400	17-12
3V1Q62001-1	15-27	3Y3-63621-0	16-13	9101E3-0625	17-24	940103-0600	3-25a
3V1Q62010-0	11-27-1	3Y3-66110-0	17-1	9101E3-0830	11-18	940103-0600	5-6
3V1Q62105-2	11-49	3Y3-66134-0	17-5	9101E3-0885	12-37	940103-0600	5-28
3V1Q62108-1	11-50	3Y3-67192-0	5-23	9101E3-0885	13-42	940103-0600	7-23
3V1Q62112-2	11-1	3Y3Q67480-0	17-25	9101E3-5612	9-19	940103-0600	25-5-9
3V1Q62113-2	11-2	3Y4-07810-1	3-12-1	9101E3-5612	11-48	940103-0800	8-58
3V1Q62310-0	11-14	3Y4-60108-0	25-11-5	9101E3-5612	16-9-1	940103-0800	8-61
3V1Q63003-6	15-2	3Z0-61301-0	11-32-2	9101E3-5612	16-9-2	940103-0800	13-25
3V1Q63011-3	15-3	3Z0-61334-0	25-11-3	9101E3-5612	17-28	940103-0800	21-34
3V1Q67481-0	16-24	3Z0-62417-0	13-18	9101E3-5612	17-29	940103-0800	25-8-14
3V1Q67483-0	18-18	3Z0-62476-2	13-11	9101E3-5612	18-11	940103-1000	13-14
3V1Q77208-0	13-10	3Z0-63035-0	13-17	9101E3-5612	25-7-6	940103-1000	18-17
3V1Q87301-8	25-1-1	3Z0-71040-0	16-10-2	9101E3-5616	13-27	940121-1200	8-7
3V1Q87302-8	25-1-2	3Z0-72580-0	8-37	9101E3-5616	16-26	9401E3-0600	10-36
3V1Q87304-8	25-1-3	3Z0-76174-0	16-25	9101E3-5620	1-30	9401E3-0600	11-56

9401E3-08001-21
 9401E3-080011-5
 9401E3-080011-35
 9401E3-080012-38
 9401E3-080013-43
 9401E3-100015-34
 941403-100012-26
 941403-140018-3
 941403-140023-16
 945103-240011-59
 945303-050011-22
 945303-050011-55
 945303-050012-47
 945303-060012-19
 945303-060021-4-1
 945303-060021-4-2
 945303-090012-21
 951403-03105-2
 951403-031017-21
 951403-031025-12-14
 951403-03125-13
 951403-062211-53
 951403-062212-45
 951403-351613-15
 951407-031010-44
 951503-031810-64
 951503-031825-12-15
 951603-080017-8
 951603-080018-10
 951603-080018-25
 951603-080023-11
 951703-080017-14
 9601-0-600410-14
 9601-0-620410-3
 9601-0-630110-42-1
 9601-0-630110-42-2
 9701-1-11033-31
 9701-1-110325-12-16
 98AB-50-2605-38
 98AB-50-3301-23
 98AB-50-3305-46
 98AB-70160020-21-1
 98AB-70-2755-8
 98AB-70-70020-20-1

Note

2024 PARTS CATALOG

MFS 6BZ MFS 8B MFS 9.8B MFS 9.8BX Models

Serial Number 000001BD ~
OB No.002-21051-0BD 3V1 2401

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

